

ONKYO®

AV センター

TX-SA602

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

はじめに 2

接続をする 18

初期設定をする 36

映画・音楽を鑑賞する
(基本編) 48

映画・音楽を鑑賞する
(応用編) 54

設定をする
(リスニングモード編) 59

設定をする
(応用編) 67

接続した製品を本機の
リモコンで操作する 70

困ったときは 76

その他 79

主な特長

- 5.1チャンネルアンプに左右サラウンドバックスピーカーを追加した7.1チャンネル出力
- ドルビー^{*1} デジタル、ドルビープロロジックII、ドルビープロロジックIIx、ドルビーデジタル EXサラウンド再生可能
- DTS^{*2}、DTS-ES^{ディスクリート} Discrete、DTS-ES^{マトリックス} Matrix、DTS Neo^{ネオ} : 6、DTS 96/24サラウンド再生可能
- MPEG-2 AAC^{エムベグ}再生可能
- ノイズを最小限におさえ、本来の音を楽しむことのできる「ピュアオーディオ」リスニングモード搭載
- 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正する「Cinema FILTER^{シネマ フィルター}^{*3}」機能
- 小音量でもサラウンドを楽しめるLATE NIGHT^{レイト ナイト}機能（ドルビーデジタル時のみ）
- 192kHz/24ビットD/Aコンバーター搭載
- 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成するVLSC（Vector Linear^{ベクター リニア} Shaping Circuitry^{シェーピング サーキットリ}）搭載
- 再生周波数の広帯域化を図るWRAT（ワイド・レンジ・アンプリファイアー・テクノロジー）
- ダウンミックスによるフロントL/Rチャンネルのダイナミックレンジの減少や、S/N劣化を防ぐ技術「ノン・スケーリング・コンフィグレーション」採用の回路
- 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上のS/Nを向上させるオブティマム・ゲイン・ボリューム回路
- ビデオ（コンポジット）やSビデオ信号をD4/コンポーネント端子に出力するビデオコンバーター搭載^{*4}
- D4/コンポーネント映像入力端子3系統、出力端子1系統装備
- S映像入力端子5系統/出力端子3系統装備
- 5.1マルチチャンネル入力端子装備、DVD-Audio^{オーディオ}プレーヤーへの拡張性を実現
- デジタル入力端子として光4系統/同軸2系統、デジタル出力端子として光1系統装備
- 付属のマイクで簡単スピーカー設定
- モニターを見ながら、簡単設定ができるOSD（オンスクリーンディスプレイ）機能
- 他機の操作を可能にするラーニング&プリプログラム、マクロ機能搭載のリモコン付属

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

“Dolby”、“ドルビー”、“Pro Logic” およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

*2 本機は、デジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。

“DTS”、“DTS 96/24”、“DTS-ES”および“Neo : 6”は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

*3 Cinema FILTERは、オンキヨーの商標です。

*4 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマクロビジョンコーポレーションの許可が必要な著作権保護技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。

U.S.パテントNos. 4, 631, 603; 4, 577, 216; 4, 819, 098; 4, 907, 093; 5, 315, 448; 6, 516, 132

AAC パテントマーキング

Pat.5,848,391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225
5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5,297,236 4,914,701 5,235,671
07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036
5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547
5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087
5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 5,717,821

目次

はじめに

主な特長	2
オーディオ機器の正しい使いかた	4
付属品を確認する	7
本体、リモコンボタンの名前と働き	8
ホームシアターとは	17

接続をする

スピーカーを接続する	18
接続の前に	20
テレビやプロジェクターなどの モニターを接続する	21
映像機器を接続する	22
オーディオ機器を接続する	29
他機の電源プラグを本機につなぐ	32
オンキヨー製品と連動させる接続	33
RIオーディオコントロール端子付き テレビとの連動について	34
電源コードを接続する	35
電源を入れる	35

初期設定をする

簡単スピーカー設定をする	36
OSDマップ	38
入力の設定をする	39
デジタル入力端子の設定	39
映像端子の設定	40
スピーカーインピーダンスの設定	41
スピーカーの設定をする	42
入力表示を切り換える	47

こんな
ことも
できます

映画・音楽を鑑賞する（基本編）

接続した機器を再生する	48
一時的に音量を小さくする	49
スリープタイマーを使う	49
表示部の明るさを変える	49
ヘッドホンで聞く	49
リスニングモードを使う	50
リスニングモードを選ぶ	50
入力信号の種類と対応するリスニングモード	51
リスニングモードの種類について	52

こんな
ことも
できます

その他

困ったときは	76
用語集	79
主な仕様	81
修理について	82

接続した製品を本機のリモコンで操作する

リモコンコードを登録する	70
他機のリモコンから指定した 操作を学習させる	74
マクロ機能を使って連続した 操作を学習させる	75

設定をする（リスニングモード編）

サラウンドの設定をする	59
低音、高音（Bass、Treble）を調整する	62
音響効果を調整する	62
リスニングモードを設定しておく	65

設定をする（応用編）

お好みの設定をする	67
機器間の音量差を減らす	67
ボリューム設定	67
OSDの設定	68
本機のリモコンコードを変更する	68
デジタル入力信号の設定	68
リモコンのリモコンコードを変更する	69

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

レイトナイト機能を使う	54
シネマフィルター機能を使う	54
スピーカーの音量を一時的に調整する	54
マルチチャンネル接続した機能を再生する	55
表示を確認する	56
録音・録画する	57

オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

■ 故障したままの使用はしない



電源プラグをコンセントから抜いてください

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない



分解
禁止

- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流(DC)電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない



- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。
本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次の点に気をつけてご使用ください。
- 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。
- 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から20cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。

オーディオ機器の正しい使いかた

■ 水のかかるところに置かない



水場での
使用禁止

- 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水ぬれ
禁止

- 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない



- 本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない



- 本機の通風孔などから金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら



電源プラグをコンセント
から抜いてください

- 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない



- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますのでご注意ください。

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

■ 電源コンセントにはオーディオ機器以外接続しない



- 本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表示された定格以内で请使用ください。表示された定格以上の機器やヘアドライヤー、電気こたつなどの電熱器具、オープン・レンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない



電源プラグをコンセント
から抜いてください

- 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない



接触
禁止

- 雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

■ 乾電池を充電しない



- 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因となります。

オーディオ機器の正しい使いかた

△注意

■ 設置上の注意



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。

■ 次のような場所に置かない



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 接続について



- 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 使用上の注意



- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意



電源プラグをコンセントから抜いてください

- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。
- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池について



- 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

オーディオ機器の正しい使いかた

■ スピーカーコードについて



- スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 点検・工事について



電源プラグをコンセントから抜いてください




- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。
- 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店にご相談ください。
本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にご相談ください。
- 電源プラグにほこりがたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。
- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。
化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。


■ 付属品を確認する

ご使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。


() 内の数字は数量を表しています。



リモコン (RC-592M)…(1)
乾電池 (単三形、R6)…(3)



スピーカーコード用ラベル…(1)



簡単スピーカー設定用マイク…(1)

取扱説明書… (本書1)

保証書… (1)

オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内… (1)


カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。
色は異なっても操作方法は同じです。

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。


お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。



本体、リモコンボタンの名前と働き

前面パネル


詳しい説明は〔 〕内のページをご覧ください。



- ① **POWERスイッチ**〔35〕
本機の主電源を入/切します。主電源が入るとSTANDBYインジケーターが点灯します。
- ② **STANDBY/ONボタン**〔35、36、78〕
主電源が入っているときに電源のスタンバイ/オンを切り換えます。
- ③ **TONE +/−ボタン**〔62〕
高音、低音を調整するときに使用します。
- ④ **STANDBYインジケーター**〔16、35〕
スタンバイ状態のときやリモコンからの信号を受信すると点灯します。
- ⑤ **リモコン受光部**〔16〕
リモコンからの信号を受信します。
- ⑥ **REC OUTボタン/CONTROLLER**〔57〕
本機に接続した機器を使って録音をするときに使用します。
REC OUTボタンを押してから、CONTROLLERボタンでどのソースに信号を出力するかを選びます。
表示部に「Source」と表示された場合は、現在の再生ソースと同じソースが選択されています。
- ⑦ **STEREOボタン**〔50〕
リスニングモードをステレオにします。
- ⑧ **LISTENING MODE**〔50〕
リスニングモードを選びます。
- ⑨ **DISPLAYボタン**〔56〕
表示部の情報を切り換えます。
- ⑩ **表示部**
次ページをご覧ください。
- ⑪ **SETUPボタン**〔39~46、59、62、65~67〕
本機の設定を行います。
- ⑫ **カーソル**〔37、39~46、59、62、65~68〕
設定項目を選択します。中央のENTERボタンを押すと、選択している項目を確定します。
- ⑬ **RETURNボタン**
設定中に1つ前の表示に戻します。
- ⑭ **MASTER VOLUMEつまみ**〔48〕
音量を調整します。
音量は基本的にMin・1・2・・・98・99・Maxの範囲で調整できます。
- ⑮ **PURE AUDIOボタンとインジケーター**〔50〕
リスニングモードを「Pure Audio」にします。
リスニングモードが「Pure Audio」のとき、インジケーターが点灯します。
- ⑯ **PHONES端子**〔49〕
標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。
- ⑰ **SETUP MIC端子**〔36〕
付属の簡単スピーカー設定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置を検知します。
- ⑱ **MULTI CHボタン**〔55〕
DVDの音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。
- ⑲ **入力切替ボタン** (DVD、VIDEO1~4、TAPE、TUNER、CD)〔47、48、50、57、58〕
再生する機器を選びます。
- ⑳ **DIMMERボタン**〔49〕
表示部の明るさを切り換えます。
- ㉑ **VIDEO 4 INPUT端子**〔28、58〕
ビデオカメラやゲーム機などを接続します。

本体、リモコンボタンの名前と働き

表示部



入力信号表示

表示	入力信号
D	Dolby Digital
DTS	DTS
PCM	PCM
AAC	AAC
MULTI CH	アナログマルチチャンネル


リスニングモード表示

表示	リスニングモード
DIRECT	Direct
STEREO	Stereo
PL II	PL II Movie/Music/Game
PL II x	PL II x Movie/Music/Game
Neo:6	Neo:6 Cinema/Music
D	Dolby Digital
D EX	Dolby Digital EX
DTS	DTS
96/24	DTS 96/24
ES	DTS-ES
Neo:6	DTS + Neo:6
EX DTS	DTS + Dolby EX
AAC	AAC
AAC D EX	AAC + Dolby EX
DSP	オンキヨー独自のリスニングモード

本体、リモコンボタンの名前と働き

後面パネル

■映像端子



① ^{ビデオ イン} D4 VIDEO IN 1/2/3端子 {23、25、26}

接続した機器からD映像を入力する端子。
D映像ケーブルを使って接続します。
S映像より良い画質が得られます。

② ^{ビデオ アウト} D4 VIDEO OUT端子 {21}

本機からD映像を出力する端子。
D映像ケーブルを使って接続します。
S映像より良い画質が得られます。

③ ^{コンポーネント ビデオ イン} COMPONENT VIDEO IN 1/2/3端子 {23、25、26}

接続した機器からコンポーネント映像を入力する端子。
コンポーネントビデオコードを使って接続します。
S映像より良い画質が得られます。

④ ^{コンポーネント ビデオ アウト} COMPONENT VIDEO OUT端子 {21}

本機からコンポーネント映像を出力する端子。
コンポーネントビデオコードを使って接続します。
S映像より良い画質が得られます。

⑤ ^{ビデオ イン} VIDEO 3 IN端子 {26}

接続した機器からビデオ映像、S映像を入力する端子。
ビデオ (コンボジット) 端子：
ビデオコードを使って接続します。
S VIDEO端子：
Sビデオコードを使って接続します。コンボジットの映像より良い画質が得られます。

⑥ ^{ビデオ イン アウト} VIDEO 2 IN/OUT端子 {25}

ビデオ映像、S映像を入出力する端子。
ビデオ (コンボジット) 端子：
ビデオコードを使って接続します。
S VIDEO端子：
Sビデオコードを使って接続します。コンボジットの映像より良い画質が得られます。

⑦ ^{ビデオ イン アウト} VIDEO 1 IN/OUT端子 {24、25}

ビデオ映像、S映像を入出力する端子。
VIDEO (コンボジット) 端子：
ビデオコードを使って接続します。
S VIDEO端子：
Sビデオコードを使って接続します。コンボジットの映像より良い画質が得られます。

⑧ ^{イン} DVD IN端子 {22}

接続したDVDプレーヤーからビデオ映像、S映像を入力する端子。

VIDEO (コンボジット) 端子：
ビデオコードを使って接続します。

S VIDEO端子：
Sビデオコードを使って接続します。コンボジットの映像より良い画質が得られます。

⑨ ^{モニター アウト} MONITOR OUT端子 {21}


接続しているモニターやテレビに映像を出力する端子。

VIDEO (コンボジット) 端子：
ビデオコードを使って接続します。

S VIDEO端子：
Sビデオコードを使って接続します。コンボジットの映像より良い画質が得られます。

本体、リモコンボタンの名前と働き

■ 音声端子



- ① **DIGITAL IN1/2/3 (OPTICAL) 端子** {22、23、25、27、29、30}
デジタル音声の入力端子。光デジタルケーブルを使ってデジタル再生機器を接続します。
- ② **DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子** {30}
デジタル音声の出力端子。光デジタルケーブルを使ってデジタル録音機器を接続します。
- ③ **DIGITAL IN1/2 (COAXIAL) 端子** {23、25、27、29、30}
デジタル音声の入力端子。同軸デジタルケーブルを使ってデジタル再生機器を接続します。
- ④ **スピーカー端子** {19}
スピーカーを接続します。
- ⑤ **CD IN端子** {29}
オーディオ用ピンコードを使ってCDプレーヤーを接続します。
- ⑥ **TAPE IN/OUT端子** {29、30}
オーディオ用ピンコードを使ってテーブデッキやMDレコーダーなどの録音機器を接続します。
- ⑦ **VIDEO 3 IN端子** {22、27}
オーディオ用ピンコードを使ってBSチューナーなどの音声出力端子と接続します。
- ⑧ **VIDEO 2 IN/OUT端子** {24、25}
オーディオ用ピンコードを使ってビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。
- ⑨ **VIDEO 1 IN/OUT端子** {24、25}
オーディオ用ピンコードを使ってビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。
- ⑩ **DVD IN端子** {23}
DVDプレーヤーを接続します。
- ⑪ **TUNER IN端子** {29}
オーディオ用ピンコードを使ってチューナーを接続します。
- ⑫ **RI REMOTE CONTROL端子** {33、34}
RI端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子。
RIケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。
- ⑬ **PRE OUT端子** {32}
本機をプリアンプとして使用する場合、パワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。
- ⑭ **AC OUTLETS (電源コンセント)** {32}
本機に接続する機器の電源プラグを接続します。

本体、リモコンボタンの名前と働き

リモコン (RC-592M)

アンプ AMPモード (本機を操作するとき)

詳しい説明は〔 〕内のページをご覧ください。

本機を操作する前に、AMPボタンを押してください。

オン
ONボタン〔48〕
本機の電源を入れます。

インプット セレクター
INPUT SELECTORボタン
〔48、50、55〕
再生する機器を選びます。

リモート モード
REMOTE MODEボタン
リモコンで操作する機器を選びます。
本機を操作するときは、AMPボタンを押してください。

ディマー
DIMMERボタン〔49〕
表示部の明るさを切り換えます。

リターン
RETURNボタン
設定中に、1つ前の表示に戻します。

ディスプレイ
DISPLAYボタン〔56〕
表示部の表示を切り換えます。

リスニングモードボタン〔50〕
サラウンド
SURRボタン
DTSやドルビーデジタルなどのリスニングモードを選びます。
オールチャンネル ステレオ
ALL STボタン
リスニングモードを「オールチャンネルステレオ」に切り換えます。
ステレオ
STEREOボタン
リスニングモードを「ステレオ」に切り換えます。
ピュアオーディオ
PURE Aボタン
リスニングモードを「ピュアオーディオ」に切り換えます。
ダイレクト
DIRECTボタン
リスニングモードを「ダイレクト」に切り換えます。
DSP◀▶ボタン
リスニングモードをオンキヨー独自のリスニングモードから選びます。

スタンバイ
STANDBYボタン〔48〕
本機をスタンバイ状態にします。

マルチチャンネル
MULTI CHボタン〔55〕
DVDの音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。

マクロ
MACROボタン〔75〕
マクロ機能を使用するときに使います。

エンター
▲/▼/◀/▶/ENTERボタン
〔36、37、39~46、59、62、65~67〕
設定中に上下左右に押して項目を選択します。中央を押すと、選択した項目を確定します。

スリープ
SLEEPボタン〔49〕
スリープタイマーを設定します。

ボリューム
VOL▲/▼ボタン〔48、55〕
音量を調整します。

ミュート
MUTINGボタン〔49〕
音を一時的に小さくします。

セットアップ
SETUPボタン
〔39~46、59、62、65~67〕
本機の設定を行います。

オーディオ設定ボタン


テスト トーン
TEST TONEボタン〔45〕
スピーカーの音量レベルを設定するときに使用します。

チャンネル セレクト
CH SELボタン〔45、54、55〕
距離または音量レベルを調整したいスピーカーを選択します。

レベル
LEVEL+/-ボタン〔54、55〕
CH SELボタンで選択したスピーカーの音量レベルを調整します。

レイト ナイト
L NIGHTボタン〔54〕
レイトナイト機能をオン/オフします。

シネマ フィルター
CINE FLTRボタン〔54〕
シネマフィルター機能をオン/オフします。




本体、リモコンボタンの名前と働き

本機に付属のリモコンで**RI**接続をしたオンキヨー製品を操作することができます。**RI**ケーブルとオーディオ用ピンコードを正しく接続してください。**RI**接続した機器を操作するときは、本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

DVDモード（本機に**RI**接続したDVDプレーヤーを操作するとき）


DVDプレーヤーを操作する前に、リモコンの**リモートモード** DVDボタンを押して、リモコンをDVDモードにしてください。接続するDVDプレーヤーや再生するDVDによっては、対応していない機能もあります。



本体、リモコンボタンの名前と働き


CDモード（本機にRI接続したCDプレーヤーを操作するとき）

CDプレーヤーを操作する前に、リモートモードのリモートモードCDボタンを押して、リモコンをCDモードにしてください。



チューナーTUNERモード（本機にRI接続したチューナーを操作するとき）

チューナーを操作する前に、リモートモードのリモートモードAMP (TUNER/TAPE) ボタンを押して、リモコンをTUNERモードにしてください。



本体、リモコンボタンの名前と働き

テープ TAPEmode (本機にRI接続したカセットデッキを操作するとき)

リモート モード アンプ チューナー テープ
カセットデッキを操作する前に、REMOTE MODE AMP (TUNER/TAPE) ボタンを押して、リモコンをTAPEmodeにしてください。

アンプ チューナー テープ AMP(TUNER/TAPE) ボタン

カセットデッキを操作する前に押してください。

◀◀/▶▶ボタン

トラックを頭出しします。

▶ボタン

テープを再生します。

◀◀/▶▶ボタン

巻戻し、早送りをします。

◀ボタン

裏面を再生します。


■ボタン

再生を停止します。

レック

●RECボタン

録音一時停止状態にします。



ご注意

- 製品や録音状態によっては、◀◀/▶▶ボタンを押したときに正しく動作しないことがあります。
- ダブルカセットデッキをご使用の場合は、デッキBのみを操作することができます。

本機の手動操作

ボリューム

VOL ▲/▼ボタン

音量を調整します。

ミュート

MUTINGボタン

音を一時的に小さくします。

MD/CDRmode (本機にRI接続したMDレコーダーやCDレコーダーを操作するとき)

お買い上げ時はMD操作用になっています。CDレコーダーを操作するには、69ページの方法で設定してください。
RI連動させるには、47ページの設定で表示部の表示を接続した機器に変更する必要があります。

モード MD/CDR MODEボタン

MDレコーダーまたはCDレコーダーを操作する前に押してください。

ディスプレイ

DISPLAYボタン

再生機器の表示部に表示される情報を切り換えます。

◀◀/▶▶ボタン

トラックを頭出しします。

▶ボタン

ディスクを再生します。

◀◀/▶▶ボタン

早戻し、早送りをします。

||ボタン

再生を一時停止します。

■ボタン

再生を停止します。

レック


●RECボタン

録音一時停止状態にします。

リピート

REPEATボタン

くり返し再生をします。



オン

ONボタン

MDレコーダーまたはCDレコーダーのスタンバイ/オンを切り換えます。

数字ボタン (1~9,+10,0)

曲番などを選択します。

クリア

CLEARボタン

入力した項目を取り消します。

本機の手動操作

ボリューム

VOL ▲/▼ボタン

音量を調整します。

ミュート

MUTINGボタン

音を一時的に小さくします。

ランダム

RANDOMボタン

ランダム再生をします。

メモリー

MEMORYボタン

好きな曲を再生するように記憶させます。

オープン クローズ


▲ OPEN/CLOSEボタン

ディスクを取り出します。


本体、リモコンボタンの名前と働き

リモコンを準備する


1. カバーを矢印の方向にずらして開ける



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池3個を+（プラス）と-（マイナス）を間違えないように入れる



3. カバーを戻す




ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてください。
- 寿命がなくなった電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して3本とも新しい電池と交換してください。
- 使用頻度にもよりますが、付属の電池の寿命は約6ヵ月です。電池の交換時には、単3形をご使用ください。

リモコンを使う

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。リモコンからの信号を受信すると、本機のSTANDBYインジケーターが点灯します。



ご注意

- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。

ホームシアターとは

ホームシアターを楽しもう

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

再生する信号によって、DTSやドルビーデジタル再生、オンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。

スピーカーの使いかた

2つお持ちの場合、左右フロントスピーカーとして使用します。(2チャンネル再生)

3つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。(3チャンネルサラウンド)


4つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(4チャンネルサラウンド)

5つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(5チャンネルサラウンド)

6つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーとして使用します。(6チャンネルサラウンド)

7つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、左右サラウンドバックスピーカーとして使用します。(7チャンネルサラウンド)

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。(〇:1チャンネル再生)



- 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属のマイクを使って簡単スピーカー設定を行ってください。(P.36ページ)

接続をする

スピーカーを接続する


サラウンドバックスピーカーの配置について

サラウンドバックスピーカーは、ドルビー デジタル ドルビー プロ
ロジック マトリックス ディスクリート
Logic IIx、DTS-ESMatrix、DTS-ES Discreteを楽しむ
ときに必要です。


設置例1は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、二つの方向
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。
ダイポール型スピーカーでは位相*を合わせるため、多くは
スピーカーに矢印表示が書いてあります。サラウンドス
ピーカーは矢印（↑）がテレビへ向かうように配置し、サ
ラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印（→）が向き
合うように配置してください。

*位相：正弦波の1周期（0～360度）における波形の位
相を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け
角度、+、-の配線間違いなどで位相が合ってい
ないと、音像や音場が不明瞭になったり、聞きづ
らさがあったりします。

設置例1




設置例2



- | | |
|--------------|------------------|
| 1 サブウーファー | 5 左サラウンドスピーカー |
| 2 左フロントスピーカー | 6 右サラウンドスピーカー |
| 3 センタースピーカー | 7 左サラウンドバックスピーカー |
| 4 右フロントスピーカー | 8 右サラウンドバックスピーカー |

スピーカーコード用ラベルの使いかた

本機はスピーカー端子の⊕側に色をつけて識別しやすく
しています。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのス
ピーカーコード両端のプラス⊕に貼ると識別が簡単にな
ります。スピーカー端子は以下のように色分けしています。




- | | |
|-----------|--|
| 左フロント | ：白 左フロントスピーカーのコード
両端(⊕側)に白いラベルを貼る |
| 右フロント | ：赤 右フロントスピーカーのコード
両端(⊕側)に赤いラベルを貼る |
| センター | ：緑 センタースピーカーのコード両
端(⊕側)に緑のラベルを貼る |
| 左サラウンド | ：青 左サラウンドスピーカーのコード
両端(⊕側)に青いラベルを貼る |
| 右サラウンド | ：灰 右サラウンドスピーカーのコー
ド両端(⊕側)に灰色のラベルを
貼る |
| 左サラウンドバック | ：茶 左サラウンドバックスピーカ
ーのコード両端(⊕側)に茶色のラ
ベルを貼る |
| 右サラウンドバック | ：ベージュ 右サラウンドバックスピーカ
ーのコード両端(⊕側)にベージュ
のラベルを貼る |


スピーカーコードの接続

本機のスピーカー端子のプラス⊕とスピーカーのプラス⊕
端子にラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しま
す。本機のスピーカー端子のマイナス⊖とスピーカーのマ
イナス⊖端子とをラベルの貼っていない側のスピーカ
ーコードで接続します。

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ①スピーカーコードの被覆を
15mmカットする | ② しん線の先端を
しっかりとよじる |
|----------------------------|-----------------------|




- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| ③ねじを
ゆるめる | ④しん線を
差し込む | ⑤ねじを
締め付ける |
|--------------|---------------|---------------|



接続をする


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」(P.17ページ) および「サラウンドバックスピーカーの配置について」(P.18ページ) をご覧ください。
本機にはインピーダンスが4Ω～16Ωのスピーカーを接続してください。ただし、インピーダンスが4Ω以上6Ω未満のスピーカーを接続するときは、41ページで「スピーカーインピーダンス」を4Ωに設定してください。



サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場合は、SURROUND BACK SPEAKERS (L) 端子に接続してください。


ご注意

- ・プラス⊕とマイナス⊖を間違えて接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると音声那不自然になりますのでご注意ください。
- ・スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでください。故障の原因になります。
- ・1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生する場合、1台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接続しないでください。




危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナスを絶対に接触させないでください。



サブウーファーを接続する

パワーアンプ内蔵のサブウーファーをPRE OUT SUBWOOFER端子に接続します。



！ヒント

再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場所に置いたときに良い結果が得られますが、色々な場所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、もっともしっかりした低音が再生できる場所に設置してください。


接続をする

接続の前に


- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 電源コードは全ての接続が終わるまでつながないでください。

**ビデオ用、オーディオ用ピンコードは以下のよう
に接続してください。**

- 入力端子は赤いコネクター（Rの表示）を右チャンネル、白いコネクター（Lの表示）を左チャンネル、黄色のコネクター（Vの表示）をビデオチャンネルに接続してください。



- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。接続が不完全だと、雑音や動作不良の原因になります。
- ビデオコード、オーディオ用ピンコードは電源コードやスピーカーコードと束ねないでください。音質や画質が悪くなることがあります。



光デジタル入力端子/出力端子について

本機的光デジタル端子はすべてとびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにして光デジタルケーブルを差し込んでください。

ご注意

光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。


映像/音声ケーブルと端子の種類について

映像ケーブルと端子の種類			
ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割
コンポーネントビデオコード			画質はSビデオより良く、D端子と同レベルです。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
D端子用接続コード			画質はSビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることができます。
Sビデオコード			コンポジットの映像よりよい画質が得られます。本機では映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
ビデオコード（コンポジット）			標準的な映像信号で、多くのテレビやビデオなどの映像機器に装備されています。

音声ケーブルと端子の種類			
ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割
光デジタルケーブル （OPTICAL） オプティカル			ドルビーデジタルなどのデジタル音声を得られます。音質はCOAXIALと同レベルです。
同軸デジタルケーブル （COAXIAL） コアキシャル			ドルビーデジタルなどのデジタル音声を得られます。音質はOPTICALと同レベルです。
オーディオ用ピンコード			アナログ音声を伝送します。
マルチチャンネル 接続コード			DVDオーディオ対応のDVDプレーヤーなどとの接続に使用します。アナログマルチチャンネル音声を伝送します。


接続をする

DVDプレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像と音声を選ぶことができます。



映像接続のしくみ

本機にはビデオ、Sビデオ、D端子、コンポーネントの4種類の映像入出力端子があります。接続する機器に合わせて使います。




- ビデオ端子またはSビデオ端子を使って接続するときは、映像端子の設定（40ページ）をすると、モニターと本機をビデオまたはSビデオ接続しなくてもD端子やコンポーネント接続から映像を出力することができます。
 - D4 VIDEO IN/OUT端子とCOMPONENT VIDEO IN/OUT端子は内部で並列になるよう設計されていますので、1つの系統に両方を接続しないでください。
たとえば、D4 VIDEO IN 1端子に映像機器を接続した場合は、COMPONENT VIDEO IN 1端子には何も接続しないでください。
- * 映像機器の映像出力からモニターの映像入力までD端子接続している場合のみ、アスペクト比などの制御信号を送れます。

テレビやプロジェクターなどのモニターを接続する


再生機器から入力した映像をテレビなどに映し出すための接続です。

- ビデオ(コンポジット)入力端子と本機を接続する
ビデオコードでモニターの映像入力端子と本機のV MONITOR OUT端子を接続します。




- Sビデオ入力端子がある場合

SビデオコードでモニターのS映像入力端子と本機のS MONITOR OUT端子を接続します。



- D入力端子やコンポーネント入力端子がある場合

- ① D入力端子がある場合は、D端子用接続コードでモニターのD映像入力端子と本機のD4 VIDEO OUT端子を接続します。
- ② コンポーネント入力端子がある場合は、コンポーネントビデオコードでモニターのコンポーネント映像入力端子と本機のCOMPONENT VIDEO OUT端子を接続します。



接続をする

テレビの音声接続をする

テレビの音声を本機のリスニングモードでお楽しみいただけます。

■ デジタル接続

光音声出力端子がある場合、光デジタルケーブルでテレビの光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN 3 (OPTICAL) 端子を接続します。

⚡
ご注意


VIDEO 3のデジタル入力は「OPT 3」に設定されています。DIGITAL IN 3 (OPTICAL) 端子以外に接続した場合は、「デジタル入力端子の設定」をする必要があります。(P.39ページ)

■ アナログ接続

デジタル音声出力端子がない場合やテレビの音声をアナログ録音する場合、**RI**対応テレビと連動させる場合は、オーディオ用ピンコードでテレビの音声出力端子とVIDEO 3 IN L/R端子を接続します。

！ヒント

テレビに音声出力端子がないときは、ビデオデッキの音声出力端子と本機のVIDEO 1 IN L/R端子を接続してください。ビデオデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をとお楽しみいただけます。(P.24、25ページ)



映像機器を接続する

映像機器はそれぞれ「映像の接続」と「音声の接続」が必要です。


DVDプレーヤーの接続

映像の接続

以下のいずれかの接続をします。


■ ビデオ(コンポジット)出力端子を接続する場合

ビデオコードでDVDプレーヤーの映像出力端子と本機のV DVD IN端子を接続します。



■ Sビデオ出力端子がある場合


SビデオコードでDVDプレーヤーのS映像出力端子と本機のS DVD IN端子を接続します。ビデオ(コンポジット)接続より、良い画質が得られます。



接続をする

■ D映像出力端子またはコンポーネント映像出力端子がある場合

- ① D映像出力端子がある場合は、D端子用接続コードでDVDプレーヤーのD映像出力端子と本機のD4 VIDEO IN 1端子を接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。
 - ② コンポーネント映像出力端子がある場合は、コンポーネントビデオコードでDVDプレーヤーのコンポーネント映像出力端子と本機のCOMPONENT VIDEO IN 1端子を接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。
- モニターと本機もD端子またはコンポーネント接続のどちらかをする必要があります。(P.21ページ)



⚡
ご注意


DVDの映像入力は、「IN 1」に設定されています。ほかのD4 VIDEO IN端子やCOMPONENT VIDEO IN端子に接続した場合は、「映像端子の設定」を変更する必要があります。(P.40ページ)

音声の接続

■ デジタル接続

本機でドルビーデジタルなどのデジタル音声をお楽しみいただけます。以下のいずれかの接続をします。

- ① OPTICALタイプの音声出力端子がある場合、光デジタルケーブルでDVDプレーヤーの光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN 1 (OPTICAL) 端子を接続します。
- ② COAXIALタイプの音声出力端子がある場合、同軸デジタルケーブルでDVDプレーヤーのデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN 1/2 (COAXIAL) 端子のいずれかを接続します。




⚡
ご注意

DVDのデジタル入力は「OPT 1」に設定されています。DIGITAL IN 1 (OPTICAL) 端子以外に接続した場合は、「デジタル入力端子の設定」を変更する必要があります。(P.39ページ)

■ アナログ接続

DVDの音声をアナログ録音する場合やオンキヨー製品で本機とRI連動させる場合の接続です。オーディオ用ピンコードでDVDプレーヤーの音声出力端子と本機のDVD FRONT IN L/R端子を接続します。




接続をする

■ マルチチャンネル(5.1ch)出力端子がある場合

DVDオーディオなどのマルチチャンネル音声に対応している機器の場合、DVDオーディオなどの再生が楽しめます。

マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコード3本を使ってDVDプレーヤーのマルチチャンネル出力端子と本機のDVD FRONT L/R、SURR、CENTER、SUB WOOFER端子を接続します。



ビデオデッキの接続

■ VHSビデオまたはS-VHSビデオの場合

映像の接続

ビデオの映像を本機を通して楽しみたいだけです。

Sビデオ端子またはビデオ（コンポジット）端子を接続する
SビデオコードでビデオデッキのS映像出力端子と本機のS VIDEO 1 IN端子を接続します。コンポジット接続より、良い画質が得られます。


ビデオ（コンポジット）接続の場合は、ビデオコードでビデオデッキの映像出力端子と本機のVIDEO 1 IN端子を接続します。

音声の接続

本機でビデオデッキの音声をお楽しみたいだけです。

アナログ接続

オーディオ用ピンコードでビデオデッキの音声出力端子と本機のVIDEO 1 IN L/R端子を接続します。



接続をする

■ D-VHSビデオ（デジタル機能のあるビデオデッキ）の場合

映像の接続

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。

① D映像端子またはコンポーネント端子を接続する

- モニターと本機もD端子またはコンポーネント接続をする必要があります。（※21ページ）

① D端子接続の場合は、D端子用接続コードでビデオデッキのD映像出力端子と本機のD4 VIDEO IN端子のいずれかを接続します。S映像接続より、良い画質が得られます。

② コンポーネント接続の場合は、コンポーネントビデオコードで、ビデオデッキのコンポーネント映像出力端子と本機のCOMPONENT VIDEO IN端子のいずれかを接続します。S映像接続より、良い画質が得られます。

ご注意

D4 VIDEO IN端子やCOMPONENT VIDEO IN端子に接続した場合は、「映像端子の設定」を変更する必要があります。（※40ページ）

音声の接続


本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。

デジタル接続（D-VHSビデオ）

- ① OPTICALタイプの音声出力端子がある場合は、ビデオデッキの光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN 2/3（OPTICAL）端子を接続します。
- ② COAXIALタイプの音声出力端子がある場合、ビデオデッキのデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN 1/2（COAXIAL）端子を接続します。

ご注意

デジタル接続をした場合は、「デジタル入力端子の設定」をする必要があります。（※39ページ）



■ 本機を通して録画するには


本機のS VIDEO 1 OUT端子とビデオデッキのS映像入力端子、または本機のV VIDEO 1 OUT端子とビデオデッキの映像入力端子を接続します。

オーディオ用ピンコードで本機のVIDEO 1 OUT L/R端子とビデオデッキの音声入力端子を接続します。

テレビなどの再生機器の音声出力端子と本機の音声入力端子を接続します。

ご注意

- ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器もビデオ端子接続をしてください。また、S端子に入力される信号はS端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をS端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器もS端子接続をしてください。
- 録画をするときは本機の電源を入れる必要があります。本機がスタンバイ状態のままでは録画できません。



■ 本機を通さずに録画するには

テレビなどの再生機器の映像出力端子や音声出力端子を直接ビデオデッキの入力端子に接続します。

詳細はお手持ちのビデオデッキや再生機器の取扱説明書をご覧ください。


接続をする

BSチューナー、LDプレーヤーなどの接続

映像の接続


以下のいずれかの接続をします。

■ビデオ(コンポジット)出力端子を接続する場合
ビデオコードで接続する機器の映像出力端子と本機のV VIDEO 3 IN端子を接続します。



■Sビデオ出力端子を接続する場合

Sビデオコードで接続する機器のS映像出力端子と本機のS VIDEO 3 IN端子を接続します。ビデオ接続より、良い画質が得られます。




■D映像出力端子またはコンポーネント映像出力端子がある場合

① D映像出力端子がある場合は、D端子用接続コードで接続する機器のD映像出力端子と本機のD4 VIDEO IN端子のいずれかを接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。

② コンポーネント映像出力端子がある場合は、コンポーネントビデオコードで接続する機器のコンポーネント映像出力端子と本機のCOMPONENT VIDEO IN端子のいずれかを接続します。Sビデオ接続より、良い画質を得られます。

● モニターと本機もD端子またはコンポーネント接続をする必要があります。(P.21ページ)



ご注意

映像入力はあらかじめ設定されています。
D4 VIDEO IN端子やCOMPONENT VIDEO IN端子に接続した場合は、「映像端子の設定」を変更する必要があります。
(P.40ページ)

接続をする

音声の接続


■ デジタル接続

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。

- ① OPTICALタイプの音声出力端子がある場合、光デジタルケーブルで接続する機器の光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN 2/3 (OPTICAL) 端子を接続します。
- ② COAXIALタイプの音声出力端子がある場合、同軸デジタルケーブルで接続する機器のデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN 1/2 (COAXIAL) 端子を接続します。

ご注意

デジタル接続をした場合は、「デジタル入力端子の設定」をする必要があります。(P.39ページ)




ご注意

LDプレーヤーのAC-3RF出力端子は本機に直接接続できません。LDプレーヤーでドルビーデジタル5.1chソフトをお楽しみいただくには、市販のデモジュレーターが必要です。

■ アナログ接続

デジタル音声出力端子がない場合や接続する機器の音声をアナログ録音する場合は、オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子と本機のVIDEO 3 IN L/R端子を接続します。



接続をする


ビデオカメラやテレビゲームの接続

ビデオカメラやテレビゲームを前面パネルの端子に接続できます。

映像の接続


■Sビデオ出力端子がある場合

Sビデオコードで接続する機器のS映像出力端子と本機前面のVIDEO 4 INPUT S VIDEO端子を接続します。



■Sビデオ出力端子がない場合


ビデオコードで接続する機器の映像（コンポジット）出力端子と本機前面のVIDEO 4 INPUT VIDEO端子を接続します。



音声の接続


■アナログ接続

オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子と本機前面のAUDIO L/R端子を接続します。



■デジタル出力端子がある場合

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。光デジタルケーブルで接続する機器の光デジタル出力端子と、本機前面のVIDEO 4 INPUT DIGITAL端子を接続します。



接続をする


オーディオ機器を接続する

CDプレーヤーを接続する

■ デジタル接続

CDは左右フロント2チャンネルで記録されているため、デジタル接続をしてもドルビーデジタルなどの音声はお楽しみいただけません。また、アナログ接続のみでもドルビープロロジックIIxなどのサラウンド効果がお楽しみいただけます。

- ① OPTICALタイプの音声出力端子がある場合は、光デジタルケーブルでCDプレーヤーの光デジタル出力端子と本機のDIGITAL IN (OPTICAL) 端子のいずれかを接続します。
- ② COAXIALタイプの音声出力端子がある場合は、同軸デジタルケーブルでCDプレーヤーのデジタル出力端子と本機のDIGITAL IN (COAXIAL) 端子のいずれかを接続します。




ご注意

デジタル接続をした場合は、「デジタル入力端子の設定」をする必要があります。(P.39ページ)


■ アナログ接続

アナログ録音をする場合やオンキヨー製CDプレーヤーで本機とRI連動をさせる場合の接続です。オーディオ用ピンコードで、CDプレーヤーの音声出力端子と本機のCD IN L/R端子を接続します。




チューナーを接続する

オーディオ用ピンコードで、チューナーの音声出力端子と本機のTUNER IN L/R端子を接続します。



カセットデッキを接続する

オーディオ用ピンコードでカセットデッキの音声出力端子 (PLAY) と本機のTAPE IN L/R端子を接続します。また、音声入力端子 (REC) と本機のTAPE OUT L/R端子を接続します。




接続をする

MDレコーダー、DAT、CDレコーダーを接続する

カセットデッキの代わりにMDレコーダー、DAT、CDレコーダーなどの録音機器を接続することができます。


■ アナログ接続

オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子 (PLAY) と本機のTAPE IN L/R端子を接続します。また、音声入力端子 (REC) と本機のTAPE OUT L/R端子を接続します。



■ デジタル接続 (入力端子の接続)


- ① OPTICALタイプの音声出力端子がある場合は、光デジタルケーブルで本機のDIGITAL IN (OPTICAL) 端子のいずれかと接続します。
- ② COAXIALタイプの音声出力端子がある場合は、同軸デジタルケーブルで本機のDIGITAL IN (COAXIAL) 端子のいずれかと接続します。



デジタル接続をした場合は、「デジタル入力端子の設定」をする必要があります。(P.39ページ)

■ デジタル録音をするには

接続する機器にデジタル入力端子がある場合は本機のDIGITAL OUT端子に接続するとデジタル録音ができます。デジタル録音ができる音声信号は本機のDIGITAL IN端子に入力された信号のみです。




同じ機器のデジタル出力端子とデジタル入力端子を両方本機に接続しないでください。故障の原因となります。

接続をする

レコードプレーヤーを接続する


■レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵の場合

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーの音声出力端子と空いているL/R IN端子を接続します。



■レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でない場合


オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフォノイコライザーの音声入力端子を接続し、フォノイコライザーと空いているL/R IN端子を接続します。



■MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーの場合

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トランスまたはヘッドアンプを接続し、それにフォノイコライザーを接続します。


フォノイコライザーを本機の空いているL/R IN端子に接続します。



接続をする

パワーアンプを接続する

パワーアンプを本機に接続し、本機をプリアンプとして使用することができます。本機だけでは出力できない大音量で再生できるようになります。
パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウーファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプの音声入力端子と本機のPRE OUT端子を接続します。




他機の電源プラグを本機につなぐ (AC OUTLETS)

本機は後面に電源コンセントがありますので、組み合わせて使用する製品の電源プラグを差し込むことができます。本機の電源を入れると他機の電源も連動して入ります。
RI端子付きのオンキヨー製品は、常時通電しているコンセントにつないでください。

ご注意

本機には2つの電源コンセントがありますが、合計で100Wを超える機器は接続しないでください。




よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。他機の電源コードに目印がある場合は目印線側を本機の電源コンセントのⓂ側に合わせてください。他機の電源コードに目印がない場合はどちらを接続してもかまいません。

接続をする

オンキヨー製品と連動させる接続

RI端子付きのオンキヨー製品に**RI**ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、以下のような連動機能が可能です。**RI**ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません）**RI**ケーブルの接続だけではシステムとして動きません。22～32ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。



オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のとき、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源も切れます。



RI接続した機器の電源コードが本機の電源コンセント(AC OUTLETS)に接続されている場合はこの機能は動きません。

ダイレクトチェンジ機能

RI接続されている機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。

DVDプレーヤーのマルチチャンネル再生をする場合は、MULTI CHボタンを押す必要があります。（P.55ページ）

リモコン操作機能

本機に付属のリモコンで各機器を操作することができます。



- 製品によっては**RI**接続をしても一部の機能が働かないことがあります。
- システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **RI**ケーブルの接続は順序の指定はありません。
- **RI**端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにも接続できます。

接続をする

RIオーディオコントロール端子付きテレビとの連動について

本機はRI端子を持つテレビと接続すると次の動作が可能になります。


- ① テレビの電源を入れたら本機の電源も自動的に入り、入力が切り換わります。
このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音が出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする）と、本機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態になりません。
- ② テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミュート（消音）ができます。
- ③ 本機をスタンバイ状態にするとテレビの音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能（音量、消音）をコントロールできるようになります。

連動動作が可能なテレビについては、テレビのカタログや取扱説明書で、RI端子が装備されているかどうかをご確認ください。


本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。

接続のしかた

- 本機のVIDEO 3音声入力（VIDEO 3 IN L/R）端子を接続する
- モノラルミニプラグコードでテレビのRIオーディオコントロール端子と本機のRI端子を接続する
- テレビの光デジタル音声出力端子と本機のDIGITAL IN 3（OPTICAL）端子と接続する
（テレビに光デジタル音声出力端子がない場合は接続する必要はありません）




- 他のオンキヨー製品を接続する場合は、RIケーブルでRI端子どうしを接続してください。
- RI端子が2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどちらにでも接続できます。
- RI端子の接続だけではシステムとして動きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。



接続をする

電源コードを接続する




電源コードを接続する前に

すべての接続が完了していることを確認してください。本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れてコンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。

よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源コードの目印線（↑W↑）側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合はどちらを接続してもかまいません。

電源を入れる



1




POWER スイッチを押して、主電源を入れる

スタンバイ STANDBYインジケーターが点灯し、スタンバイ状態となります。

※お買い上げ時には、本機のPOWERスイッチは「ON」の状態になっていますので、電源コードのプラグをコンセントに差し込むとスタンバイ状態となります。

2



本体

または



リモコン

本体のスタンバイ/ON ボタン、またはリモコンのON ボタンを押す

STANDBYインジケーターが消え、表示部が点灯します。

！ヒント

スタンバイ状態のとき、本体の入力切換ボタン、MULTI CHボタンやリモコンのINPUT SELECTORボタンを押しても電源を入れることができます。

また、リモコンのONボタンをもう一度押すと、RI接続をした機器も電源が入ります。



スタンバイ状態に戻すには

本体のSTANDBY/ONボタンまたはリモコンのSTANDBYボタンを押します。

初期設定をする


簡単スピーカー設定をする

付属のマイクを使って、接続したスピーカーの数やサイズ、視聴位置までの距離などを自動で測定し、設定します。設定の前に、使用するすべてのスピーカーの接続と設置を行ってください。



1

のSTANDBY/ON




本機の電源を入れ、接続したテレビの電源を入れる


テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えてください。

2

付属の簡単スピーカー設定用マイクを視聴位置に設置してから、
マイクのプラグを本機のSETUP
MIC端子に接続する



テレビに下記の画面が表示されます。



エンター
(ENTERボタンを押すとスタートします。大きな音が出るのでご注意ください。)

ご注意

- マイクのプラグは、本機の電源を入れて5秒以上経ってから挿入してください。
- マイクは水平に置いてください。
- それぞれのスピーカーからマイクの間に障害物があると、正しく設定できません。通常の視聴時と同じ環境にしてください。
- MUTING機能が設定されていると、解除されます。


！ヒント

視聴するときの耳に近い位置にマイクを設置すると、正確に設定できます。三脚や水平な台を使用すると高さを調節できます。

3




エンター
ENTERボタンを押す



(マイクを抜かないでしばらくお待ちください。)

表示が出た後、自動設定を開始します。設定には約90秒かかります。




(設定中はマイクを抜かないでください。)

接続したスピーカーからテスト音を出しながら、マイクで測定します。測定中に外部からの雑音が入ると正しく測定できないことがありますので、気をつけてください。

初期設定をする

4


測定が完了すると測定完了画面が表示されます。



(結果を確認するにはENTERボタンを押してください。)

完了画面が表示されたら、
ENTERボタンを押す

確認画面が表示されます。




1. 注意
2. スピーカーの数と大きさ
3. 視聴位置からスピーカーまでの距離
4. 視聴位置から換算した各スピーカーの最適な音量

5

▲/▼ボタンで確認したい項目を選び、ENTERボタンを押す


測定された内容が表示されます。

- RETURNボタンを押すと、前の画面に戻ります。



6

内容を確認したらRETURNボタンを押して、手順4の画面に戻る



7

設定を終了する場合は▶ボタンを押す

設定が完了します。


自動設定をやり直したい場合は◀ボタンを押します。

自動設定を再開します。

8

マイクのプラグを抜く

途中で止めたい場合は、マイクのプラグを抜いてください。




(マイクを抜いてください。)

初期設定をする

OSDマップ

OSDとは^{オン}Screen Display^{ディスプレイ}の略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作をしやすい機能です。

ベーシック ^{セットアップ} Basic Setup (初期設定) メニューと ^{アドバンスド} Advanced Setup (応用設定) メニューがあります。Basic Setupメニューで正しく設定すると、映画や音楽がお楽しみいただけます。簡単スピーカー設定が完了したら、まずBasic Setupを行ってください。Advanced Setupメニューでは、より音を深くお楽しみいただくための、より細やかな設定を行います。




初期設定をする

入力の設定をする

デジタル入力端子 (Digital Input) の設定

再生機器をデジタル接続した場合に設定します。
本機で入力ソースを選んだとき、どのデジタル入力端子から音声を出力するかをそれぞれに割り当てます。
たとえば、CDプレーヤーをOPTICAL 2端子に接続した場合、「CD」を「OPT 2」に設定します。
「DVD」は「OPTICAL 1」端子、「VIDEO 3」は「OPTICAL 3」端子に設定されていますが、変更することができます。



入力ソース	デジタル入力端子の初期設定
DVD	OPT 1
VIDEO 1	-----
VIDEO 2	-----
VIDEO 3	OPT 3
TAPE	-----
TUNER	-----
CD	-----

1

アップ
AMPボタンを押してから
セットアップ
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2

▲/▼ボタンを押して
イニシャル セットアップ
「1. Initial Setup」を選び、
ENTERボタンを押す

3

▲/▼ボタンを押して
デジタル インプット
「1. Digital Input」を選び、
ENTERボタンを押す

デジタル入力端子設定画面が表示されます。

VIDEO 4はフロントパネルのOPTデジタル入力として固定されているため、設定できません。

4

▲/▼ボタンを押して
「設定する入力ソース」を選び、
◀/▶ボタンで「出力したい
デジタル入力端子」を選ぶ

例：

- CDプレーヤーをOPTICAL 2端子に接続した場合は、「g. CD」を「OPT2」に設定を変更します。
- 入力ソースをVIDEO 1にしたとき、COAXIAL 1に接続した機器の音声を出力したい場合、「b. VIDEO1」を「COAX 1」に設定します。
- 入力ソースをVIDEO 2にしたとき、COAXIAL 2に接続した機器の音声を出力したい場合、「c. VIDEO2」を「COAX 2」に設定します。

デジタル端子を割り当てない場合は、「-----」のままにしておきます。

5

SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
ENTER
ENTERボタンでも操作することができます。


初期設定をする

映像端子 (Component Video) の設定

本機で入力ソースを選んだとき、どのD端子または、COMPONENT端子から映像を出力するかをそれぞれ割り当てます。また、VIDEOまたはS VIDEO端子を接続した機器の映像をD端子やコンポーネント接続から出力する場合に設定します。それ以外の場合は、設定を変更する必要はありません。


入力ソース	アナログ音声端子 (固定)	D入力端子 コンポーネント入力端子
DVD	DVD	IN 1
ビデオ VIDEO 1	VIDEO 1	Video
VIDEO 2	VIDEO 2	Video
VIDEO 3	VIDEO 3	Video
VIDEO 4	VIDEO 4	Video

1




アンプ
AMPボタンを押してから
セットアップ
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
イニシャル セットアップ
「1. Initial Setup」を選び、
ENTERボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して
コンポーネント ビデオ
「2. Component Video」を選び、
ENTERボタンを押す
映像端子設定画面が表示されます。



4



▲/▼ボタンを押して
「設定する入力ソース」を選び、
◀/▶ボタンで設定を選ぶ

イン
IN1 :
映像機器をD4 VIDEO IN1端子または
COMPONENT VIDEO IN1端子に接続
した場合に選びます。

イン
IN2 :
映像機器をD4 VIDEO IN2端子または
COMPONENT VIDEO IN2端子に接続
した場合に選びます。

イン
IN3 :
映像機器をD4 VIDEO IN3端子または
COMPONENT VIDEO IN3端子に接続
した場合に選びます。

ビデオ
Video :
VIDEOまたはS VIDEO端子に接続した機
器の映像を、D端子やコンポーネント端
子から出力する場合に選択します。

ラスト
Last :
オーディオ機器を接続している場合に選
択します。

！ヒント

Lastに設定すると、入力を切り換えてもモ
ニターに映像が残ります。VIDEO 1をLast
に設定した場合、DVDを再生してから入力
ソースをVIDEO 1に切り換えると、DVDの
映像を見ながらVIDEO 1に接続した機器の
音楽が楽しめます。

5



SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
ENTERボタンでも操作することができます。

初期設定をする


スピーカーインピーダンスの設定

この項目は簡単スピーカー設定 (E36ページ) では自動設定されていません。

接続したスピーカーの中に1台でも4Ω以上6Ω未満のスピーカーがある場合はここで設定してください。
接続したスピーカーのインピーダンス (Ω) を設定します。ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダンス (Ω) をご確認ください。



設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。




1




アンプ
AMPボタンを押してから
セットアップ
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
イニシャル セットアップ
「1. Initial Setup」を選び、
ENTERボタンを押す

3



▲ / ▼ボタンを押して
ハードウェア セットアップ
「3. Hardware Setup」を選び、
ENTERボタンを押す
「1-3. Hardware Setup」画面が表示されます。



4



◀/▶ボタンを押して
オーム
「4 ohms」または「6 ohms」を
選ぶ
オーム
4 ohms : 接続したスピーカーの中に
1台でも4Ω以上6Ω未満
のスピーカーがある場合に
選択します。
オーム
6 ohms : 接続したスピーカーがすべ
て6Ω以上の場合に選択し
ます。

5



SETUPボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
ENTERボタンでも操作することができます。

初期設定をする

スピーカーの設定をする


この中の多くのメニューは簡単スピーカー設定（36ページ）で自動設定されています。簡単スピーカー設定の後に使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場合、簡単スピーカー設定で自動設定された内容を確認するときに使用します。

スピーカー環境の設定

簡単スピーカー設定（36ページ）を行った場合は、自動で設定されています。


接続したスピーカーの「有/無」と「大きさ」を設定します。

スピーカーの大きさの目安




ユニット部直径

目安としては、ご使用のスピーカーのユニット部が直径16cm以上の場合は「ラージ Large」、それ以下の場合は「スモール Small」を選んでください。




1



アンプ
セットアップ
AMPボタンを押してから
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
ENTERボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して
スピーカー コンフィグ
「1. Speaker Config (スピー
カー環境)」を選び、ENTERボタ
ンを押す

スピーカーコンフィグ設定画面が表示されます。



4



▲/▼ボタンを押して
サブウーファー
「a. Subwoofer」を選び、◀/▶ボ
タンでサブウーファーの「有/無」
を選ぶ

イエス
Yes : サブウーファーを接続している
場合
ノー
No : サブウーファーを接続していな
い場合

5



▲/▼ボタンを押して
フロント
「b. Front」を選び、◀/▶ボタ
ンでフロントスピーカーの大きさを
選ぶ

スモール
Small : 小型のフロントスピーカーを
接続している場合
ラージ
Large : 大型のフロントスピーカーを
接続している場合

ご注意

手順4で「No」を選択した場合は、「Large」
に固定されます。

6



▲/▼ボタンを押して
センター
「c. Center」を選び、◀/▶ボタ
ンでセンタースピーカーの設定を
する

スモール
Small : 小型のセンタースピーカーを
接続している場合
ラージ
Large : 大型のセンタースピーカーを
接続している場合
ナン
None : センタースピーカーを接続し
ていない場合

ご注意

手順5で「Small」を選択した場合は、
「Large」は選択できません。

初期設定をする

7



▲/▼ボタンを押して


「d. Surround」を選び、◀/▶ボタンでサラウンドスピーカーの設定をする

- Small：小型の左右サラウンドスピーカーを接続している場合
Large：大型の左右サラウンドスピーカーを接続している場合
None：左右サラウンドスピーカーを接続していない場合



手順5で「Small」を選択した場合は、「Large」は選択できません。

8



▲/▼ボタンを押して

「e. Surround Back」を選び、◀/▶ボタンでサラウンドバックスピーカーの設定をする

- Small：小型のサラウンドバックスピーカーを接続している場合
Large：大型のサラウンドバックスピーカーを接続している場合
None：サラウンドバックスピーカーを接続していない場合



- 手順7で「None」を選択した場合は、この項目は選択できません。
- 手順7で「Small」を選択した場合は、「Large」を選択することはできません。

9



▲/▼ボタンを押して

「f. SurrBack ch」を選び、◀/▶ボタンでサラウンドバックスピーカーの数を設定する

- 1ch：接続したサラウンドバックスピーカーが1つの場合
(SURROUND BACK SPEAKERS L端子に接続してください。)
2ch：接続したサラウンドバックスピーカーが2つの場合

⇒手順10に続く

低音域の管理設定（クロスオーバー）

簡単スピーカー設定（※36ページ）を行った場合は、自動で設定されています。

スピーカーが出力する低音域を設定します。

10



▲/▼ボタンを押して

「g. Crossover」を選び、◀/▶ボタンで設定する

クロスオーバー設定値を環境に合った数値に設定します。

目安としてサブウーファーがある場合は、フロントスピーカーのユニット部の直径を、サブウーファーがない場合は「Small」に設定したスピーカーユニットの直径を目安にします。

ユニット部の直径	クロスオーバー設定値
20 cm 以上	60
16 ~ 20 cm	80
13 ~ 16 cm	100
9 ~ 13 cm	120
9 cm 以下	150

ダブルバス Double Bassの設定

この項目は簡単スピーカー設定（※36ページ）では自動設定されていません。

サブウーファーを「Yes（有り）」にしている、フロントスピーカーを「Large」に設定している場合、サブウーファーをさらに強調させることができます。

11



▲/▼ボタンを押して

「h. Double Bass」を選び、◀/▶ボタンで設定する

- On：サブウーファーを強調します。
Off：サブウーファーを強調しません。

12



セットアップ
SETUPボタンを押す

設定が終了したら、SETUPボタンを押します。メニュー画面が消えます。

- メインメニュー画面に戻るにはRETURNボタンを押してください。

！ヒント



本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、ENTERボタンでも操作することができます。

初期設定をする

視聴位置からスピーカーまでの距離設定 (スピーカーディスタンス)

簡単スピーカー設定 (E36 ページ) を行った場合は、自動で設定されています。


視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。




アンプ
AMP ボタンを押してから
セットアップ
SETUP ボタンを押して、「メインメニュー」を表示させる



▲/▼ ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
ENTER ボタンを押す




▲/▼ ボタンを押して
スピーカー ディスタンス
「2. Speaker Distance」を選び、ENTER ボタンを押す
スピーカーディスタンス設定画面が表示されます。



ご注意

スピーカー コンフィグ
「2-1. Speaker Config (スピーカー環境)」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、選択できません。

4



▲/▼ ボタンを押して「a. Unit (単位)」を選び、◀/▶ ボタンで設定する単位を選ぶ

メートル
meters : 距離をメートルで設定する。
0.3m単位で0.3mから9mの範囲で設定できます。

フィート
feet : 距離をフィートで設定する。
1ft単位で1ftから30ftの範囲で設定できます。

5



▲/▼ ボタンを押して「b. Front」を選び、◀/▶ ボタンで距離を設定する

左フロントスピーカーから視聴位置までの実際に近い数値に設定します。

6

手順5をくり返し、接続したすべてのスピーカーの距離を設定する

センター サラウンド ライト サラウンド
c. Center → d. Surr Right → e. Surr
バック サラウンド バック サラウンド レフト
Back R → f. Surr Back L → g. Surr Left
サブウーファー
→ h. Subwoofer

! ヒント

- センタースピーカー、サブウーファーはフロントスピーカーで設定した距離の±1.5mの範囲で調整できます。
- 左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーはフロントスピーカーで設定した距離の-4.5mから+1.5mの範囲で調整できます。たとえば、フロントスピーカーを6mに設定した場合、1.5mから7.5mの範囲で調整できます。

7



SETUP ボタンを押す

すべてのスピーカーの設定が終わったらSETUPボタンを押します。メニュー画面が消えます。

- メインメニュー画面に戻るには
リターン
RETURN ボタンを押してください。

! ヒント

セットアップ
本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。


初期設定をする

スピーカーの音量レベル調整
(レベルキャリブレーション)

簡単スピーカー設定(36ページ)を行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーからのテスト音の音量が同じに聞こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。
スタンバイ状態にしても記憶しています。

- ミューティング中やヘッドホンを接続しているとき、マルチチャンネルを使用しているときは、設定できません。



1

アンプ
AMPボタンを押してから
セットアップ
SETUPボタンを押して、「メインメニュー」を表示させる


2

▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
ENTERボタンを押す

3

▲/▼ボタンを押して
レベル キャリブレーション
「3. Level Calibration」を選び、ENTERボタンを押す

レベルキャリブレーション設定画面が表示され、「ザー」というテスト音が左フロントスピーカーより出力されます。



ご注意
スピーカー コンフィグ
「2-1. Speaker Config (スピーカー環境)」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、設定できません。

4

▲/▼ボタンでスピーカーを切り換え、
◀/▶ボタンを押してテスト音を調整する

すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞こえるように調整します。

- -12dB～+12dBの範囲で調整できます。
- サブウーファーは-15dB～+12dBの範囲内で調整できます。

5

手順4をくり返し、接続したすべてのスピーカーのテスト音を調整する

6

SETUPボタンを押す

設定が終わり、メニュー画面が消えます。

!ヒント


テスト トーン
TEST TONEボタンでテスト音を出して設定することもできます。この場合、LEVEL
-/+ボタンでテスト音を調整し、CH SEL
ボタンでスピーカーを切り換えます。

初期設定をする

スピーカーの音場補正

簡単スピーカー設定 (36ページ) を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整できます。各スピーカーの音量は45ページで調整できます。ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。




1




アンブ
AMPボタンを押してから
セットアップ
SETUPボタンを押して、「メインメニュー」を表示させる

2



▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
ENTERボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して
イコライザー セットアップ
「4. Equalizer Settings」を選び、ENTERボタンを押す
イコライザー設定画面が表示されます。



4



◀/▶ボタンを押して「設定」を選ぶ

オフ: すべての音域で同じ音量になります。

オート: 簡単スピーカーで設定された音量になります。


マニュアル: お好みで設定できます。

「Manual」を選んだ場合は、手順5に進みます。「Off」または「Auto」を選んだ場合は、手順8に進みます。

5



▼ボタンで「スピーカー」を選ぶ



6



▲/▼ボタンで「調整したい音域 (周波数)」を選び、◀/▶ボタンで調整する

−12dB〜+12dBの範囲で調整できます。

！ヒント

80Hzなど、低い周波数は低音域、8kHzなどの高い周波数は高音域を表します。

7



▲ボタンで「Left」を選び、◀/▶ボタンで「スピーカー」を選ぶ
手順6,7をくり返し、接続したすべてのスピーカーを設定します。

8



SETUPボタンを押す

すべてのスピーカーの設定が終わったらSETUPボタンを押します。メニュー画面が消えます。

●メインメニュー画面に戻るには
RETURNボタンを押してください。


！ヒント

セットアップ
本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、ENTERボタンでも操作することができます。

初期設定をする

入力表示を切り換える テープ (TAPE/MD/CDR)

オンキヨーのRI端子付きMDレコーダーやCDレコーダーを本機のTAPE端子に接続した場合、リモコン操作やダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行うために、入力表示を切り換える必要があります。



入力切換ボタンの「^{テープ}TAPE」を押し、表示部に「TAPE」を表示させる

TAPE



TAPEボタンを約3秒押し続けて、表示を切り換える


MD

CDR


この手順をくり返すと「TAPE」→「MD」→「CDR」→「TAPE」と表示が切り換わります。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）

接続した機器を再生する



1



演奏する機器を選ぶ

本体の入力切換ボタンを押します。または、リモコンのAMP^{アンプ}ボタンを押して^{インプット}から^{セレクター}INPUT SELECTORボタンを押します。

！ヒント


リモコンのV1、V2、V3、V4ボタンは、VIDEO 1、VIDEO 2、VIDEO 3、VIDEO 4を表しています。

2

選んだ機器の演奏を始める

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要があります。また、DVD対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定が必要な場合もあります。

3



本体のMASTER VOLUMEつまみ、またはリモコンのVOLUME▲/▼ボタンで音量を調整する

音量は基本的にMin・1・2・・・・98・99・Maxまでの範囲で調整できます。

！ヒント


本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく設定できるように音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。

4


リスニングモードを楽しむ

詳しくは50ページをご覧ください。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）




一時的に音量を小さくする



■解除するには

もう一度MUTINGボタンを押してください。
(音量を変えたり、STANDBYボタンを押した場合にも解除されます。)

スリープタイマーを使う



■残り時間を確認するには



スリープタイマーが予約されているときにSLEEPボタンを押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。ただし、残り時間が10分以下のときに再びSLEEPボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。

■スリープタイマーを解除するには


SLEEPインジケータが消えるまで、くり返しSLEEPボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れるとスリープタイマーは解除されます。

表示部の明るさを変える

表示部の明るさを変えることができます。



ヘッドホンで聞く




フォーンズ PHONES端子にヘッドホンのステレオ標準プラグを接続する

- 接続する時は音量を下げてください。スピーカーからの音が消えます。
- 「Pure Audio」、「Mono」または「Direct」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に「Stereo」になり、ヘッドホンのプラグを抜くと元のリスニングモードに戻ります。
- ヘッドホン接続時は、「Pure Audio」、「Mono」、「Direct」または「Stereo」のリスニングモードが選択できます。
- マルチチャンネル入力を選んでいるときは、左右フロントチャンネルの音声のみ聞こえます。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）

リスニングモードを使う

リスニングモードを選ぶ




本体のボタンで選ぶ

1 	入力切換ボタンを押して、再生する機器を選ぶ
2	選んだ機器を再生する
3 <p>または</p> <p>または</p>	<p>ステレオ リスニングモード</p> <p>STEREO ボタン、LISTENING MODE◀/▶ボタンまたはPURE AUDIOボタンでリスニングモードを選ぶ</p> <p>ピュア オーディオ PURE AUDIO : リスニングモードを「ピュアオーディオ」に切り換えます。ピュアオーディオインジケータが点灯します。</p> <p>リスニングモード LISTENING MODE◀/▶ : 対応できるすべてのリスニングモードに切り換えます。</p> <p>ステレオ STEREO : リスニングモードを「ステレオ」に切り換えます。</p>

LISTENING MODE◀/▶ボタン

リスニングモード (Pure Audio → Direct → Stereo → Mono → Surround → オンキヨー独自のDSP)

PLIIx, Neo:6, Dolby D, Dolby D EX, DTS/DTS 96/24, DTS-ES, AACなど



リモコンで選ぶ

1 	<p>アンプ インプット AMPボタンを押してからINPUT SELECTORボタンを押して、再生する機器を選ぶ</p>
2	選んだ機器を再生する
3 	<p>リスニングモードボタンを押してリスニングモードを選ぶ</p> <p>サラウンド SURR : Dolby DigitalやDTSのリスニングモードに切り換えます。 オールチャンネルステレオ</p> <p>ALL ST : リスニングモードを「オールチャンネルステレオ」に切り換えます。</p> <p>ステレオ STEREO : リスニングモードを「ステレオ」に切り換えます。</p> <p>ピュア オーディオ PURE A : リスニングモードを「ピュアオーディオ」に切り換えます。ピュアオーディオインジケータが点灯します。</p> <p>ダイレクト DIRECT : リスニングモードを「ダイレクト」に切り換えます。</p> <p>DSP◀/▶ : オンキヨー独自のリスニングモードの中から選びます。</p>

映画・音楽を鑑賞する（基本編）

入力信号の種類と対応するリスニングモード

入力信号の種類	PCM*1またはアナログ	Dolby D				DTS/DTS 96/24*2					AAC			
		*2	2/0	1/0、1+1	その他	*2	2/0	1/0、1+1	その他	DTS-ES	*2	2/0	1/0、1+1	その他
主なソース	カセット/CD ビデオ/ラジオ テレビ、LD	DVDビデオなど				DVDビデオ、LD、CDなど					BSデジタル放送など			
リスニングモード														
Pure Audio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Direct	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stereo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLIIx Movie/Music/ Game *4	○		○				○					○		
Neo:6 Cinema/ Music *5	○		○				○					○		
Dolby D		○			○									
Dolby D EX *6		○												
Dolby D+PLIIx Movie *7 Music *6		○												
DTS/DTS 96/24						○			○	○*3				
DTS+Neo:6 *6						○								
DTS+Dolby EX *6						○								
DTS+PLIIx Movie *7 Music *6						○								
DTS-ES Discrete *6										Discrete				
DTS-ES Matrix *6										Matrix				
AAC											○			○
AAC+Dolby EX *6											○			
AAC+PLIIx Movie *7 Music *6											○			
独自の DTS P	Mono Movie Enhance Orchestra Unplugged Studio-Mix TV Logic All ch Stereo Full Mono Theater-Dimensional	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- * 1 : PCMでサンプリング周波数が32、44.1、48kHzの場合はそれぞれ64、88.2、96kHzとして処理されます。
また、サンプリング周波数が96kHzの場合、Pure Audio、Direct、Stereo以外では48kHzとして処理されます。
- * 2 : DTS 96/24として処理されます。これ以外は通常のDTSとして処理されます。
- * 3 : サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、DTSになります。
- * 4 : サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、PLIIになります。
- * 5 : サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。
- * 6 : サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、選べません。
- * 7 : サラウンドバックスピーカーを1つしか接続していない場合は、選べません。

！ヒント

入力信号の種類は、ディスプレイ DISPLAYボタンを押して表示部で確認することができます。
AACなどで多重音声の場合は61ページで主音声または副音声を選択します。

聴きたいリスニングモードが選べない


- デジタル接続はしましたか？（22～30ページ）
ドルビーデジタルやDTSのリスニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要があります。
- ドルビーデジタルやDTSのリスニングモードは、それらの信号が入力されたときのみ選ぶことができます。
- 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？
ドルビーデジタルやDTSロゴのついたDVDの本編を再生中に、本機のPCM表示が点灯していたら、再生機器側のデジタル出力設定がPCMになっている場合があります。再生機器側で他の信号も出力するように設定してください。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）

リスニングモードの種類について

本機のリスニングモードを使うと、お部屋にしながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気味わって頂けます。本機には以下のリスニングモードがあります。

下のイラストは、そのリスニングモード時に出力されるスピーカーを表します。



ダイレクト ■ ■ ■ ■
Direct ■ ■ ■ ■

左右フロントスピーカーからのみ出力されます。ももとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。

ピュア オーディオ ■ ■ ■ ■
Pure Audio ■ ■ ■ ■

Directモードに加え、表示部を消してビデオ回路の電源を切り、ノイズの発生源をできるだけ最小限にすることで、より原音に忠実な音楽再生を行います。（ビデオ回路の電源を切るため、映像が出なくなります。）

モノ ■ ■ ■ ■ または ■ ■ ■ ■

モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2種類の言語が記録されているソースを左右のチャンネルを独立して再生するモードです。DVDなどに記録された音声多重のサウンドトラックを再生できます。

ステレオ ■ ■ ■ ■
Stereo ■ ■ ■ ■

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。

ドルビー プロ ロジック ■ ■ ■ ■
Dolby Pro Logic II ■ ■ ■ ■

2チャンネルで収録されたソースを5.1チャンネルで再生するモードです。映画に最適なMovieモード、音楽再生に最適なMusicモードとゲームに最適なGameモードの3つのモードが選択できます。Movieモードでは、従来モノラルで帯域の狭かったサラウンドチャンネルがステレオ再生になり、それぞれ独立した音を出すため、より移動感のある再生が楽しめます。 マークのついたVHSやDVDビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむことができます。また、Musicモードでは、2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。CDなどのステレオ音楽や、ライブを記録したDVDにも適しています。Gameモードでは、ステレオ入力されたゲーム機の音声から立体感のある音場を作り出します。

ドルビー プロ ロジック ■ ■ ■ ■
Dolby Pro Logic IIx ■ ■ ■ ■

サラウンドバックスピーカーを接続しているとき、2チャンネルや5.1チャンネルの音楽や映画を7.1チャンネルで再生できます。明瞭なサウンドはそのままに、かつてないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。CDや映画に加えて、ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位などが得られます。映画に最適な

Movieモードと音楽再生に最適なMusicモード、信号の移動感を最大限に発揮するGameモード（2チャンネル入力時のみ）が選べます。

ネオ ■ ■ ■ ■
Neo:6 ■ ■ ■ ■

2チャンネルで収録されたソースを6.1チャンネルで再生するモードです。6チャンネルすべてに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。映画に最適なCinemaモードと音楽再生に最適なMusicモードの2つのモードがあります。Cinemaモードでは、6.1チャンネルのソースとしてリアルな移動感にあふれたサラウンドが再現されます。音声はステレオのVHSやDVDビデオ、テレビ番組に使用します。Musicモードでは、サラウンドチャンネルを使用することで通常のステレオ出力では得られない自然な音場を生み出します。2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。Musicモードは音声はステレオのCDなどに適しています。

ドルビー デジタル ■ ■ ■ ■
Dolby Digital ■ ■ ■ ■

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。 マークのついたDVD、LDなどの再生時に楽しむことができます。

ドルビー デジタル ■ ■ ■ ■
Dolby Digital EX ■ ■ ■ ■

5.1チャンネルに背面のサラウンドバックチャンネルを増やし、6.1チャンネルにすることで、より空間表現力を高め、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリアルに体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声は左右サラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常の5.1チャンネル環境で再生することも可能です。5.1チャンネルで記録された マークのついたDVD、LDの再生時に楽しむことができます。

DTS ■ ■ ■ ■

限りなく原音に忠実なサラウンドを再現するデジタルサラウンド方式です。完全に分離させた5.1チャンネルで膨大となる音声データを、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータです。極めて高音質の音声を提供します。再生するにはDTS出力が可能なDVDプレーヤーが必要です。 マークのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

DTS 96/24 ■ ■ ■ ■

マークのついたCD、DVD、LDなどに使用できるリスニングモードです。きめ細やかな音声をお楽しみいただけます。

ディスクリート ■ ■ ■ ■
DTS-ES Discrete ■ ■ ■ ■


DTSにサラウンドバックを追加した、6.1チャンネルサラウンドです。DTS6.1チャンネル収録ソフトに対応しています。追加されたサラウンドバックチャンネルを含めて6.1チャンネルすべてが完全に独立してデジタル記録されているため、立体感、移動感などがより鮮明に再現できます。 のついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）



マトリックス DTS-ES Matrix ■■■■

DTSにサラウンドバックを追加した、6.1チャンネルサラウンド。DTS5.1チャンネル収録ソフトを6.1チャンネル再生します。

DTS5.1チャンネル収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情報も組み込まれているため、それぞれのチャンネルを6.1チャンネルに復元して再生します。



 マークのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

ネオ DTS + Neo:6 ■■■■

DTSの5.1チャンネルで収録されたソースをNeo:6技術を使って6.1チャンネルで再生します。 マークや  マークのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

ドルビー DTS + Dolby EX ■■■■

DTSの5.1チャンネルで収録されたソースをDolby EX技術を使って6.1チャンネルで再生します。

 マークや  マークのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

AAC ■■■■

エムベグ
MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータで、最大5.1チャンネルのサラウンド音声を提供します。BSデジタル放送などのAACソースを再生するために使用します。

ドルビー AAC + Dolby EX ■■■■

エムベグ
MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータを6.1チャンネルで再生します。

■ オンキヨー独自のリスニングモード

オーケストラ Orchestra ■■■■ または ■■■■

クラシックやオペラに適したモードです。センターチャンネルをカットするとともに、音声イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強調。大ホールで聞いているような自然な響きが楽しめます。

アンプラグド Unplugged ■■■■

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージをつくります。

スタジオ ミックス Studio-Mix ■■■■

ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドは、あなたをあたかもクラブハウスにいるような気分にするでしょう。

ロジック TV Logic ■■■■

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードです。

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。

エンハンス Enhance ■■■■

音楽鑑賞やテレビのスポーツ番組を見るのに適しています。効果音は自然にサラウンド、サラウンドバックスピーカーに移動し、より躍動感のあるサウンドを再現します。

モノ ムービー Mono Movie ■■■■

古い映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適したモードです。センターチャンネルからはそのままの音声を、他のスピーカーからは適度に残響処理を施したセンター音を出力します。

モノラルでも臨場感をお楽しみ頂けます。

フル モノ Full Mono ■■■■

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。どの場所においても同様の音楽を聞くことができます。


シアター ディメンショナル Theater-Dimensional ■■■■ または ■■■■

2つまたは3つのスピーカーであたかも5.1チャンネル再生しているかのようなバーチャル再生をお楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって実現しています。反射音成分が大きいと期待した効果が得られない場合があるため、できるだけ反射音の少ない環境をおすすめします。

オールチャンネル ステレオ All Ch Stereo ■■■■

BGMとして音楽をかけるときに便利なモードです。すべてのチャンネルでステレオ再生しますので迫力ある音場をお楽しみ頂けます。


映画・音楽を鑑賞する（応用編）




レイトナイト機能を使う （ドルビーデジタルのみ）

劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が大きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音量幅を小さくすることができるため、全体の音量を上げずに小さな音も聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。
この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

1



AMPボタンを押してから、
L NIGHTボタンを（くり返し）押す



オフ Off：レイトナイト機能をオフにします。

ロー Low：音量幅を小さくします。

ハイ High：音量幅をさらに小さくします。


ご注意

- レイトナイト機能は、ドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。
- レイトナイト効果は、ドルビーデジタルソフトによって効果が少なかったり、効果がない場合もあります。

シネマフィルター機能を使う

高音域が強調されたサウンドトラックをホームシアター用に補正します。フロントスピーカーからの高音域が強すぎる場合に設定します。シネマフィルターの設定は、リスニングモードがドルビーデジタル、ドルビーデジタルEX、ドルビー プロ ロジックII ムービー、ドルビー プロ ロジックIIx ムービー、DTS、DTS-ES、DTS+Neo:6、DTS Neo:6 シネマ、DTS 96/24、DTS+Dolby EX、AAC、AAC+Dolby EXの場合に働きます。

1



AMPボタンを押してから、
シネマ フィルター CINE FLTRボタンを（くり返し）押す


オン On：高音域の補正をします。

オフ Off：シネマフィルター機能をオフにします。

スピーカーの音量を一時的に調整する

再生中、一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整することもできます。本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

1



アンプ AMPボタンを押してから、
チャンネル セレクト CH SELボタンを押して、調整するスピーカーを選ぶ

ご注意

接続していないスピーカーは調整できません。

2



レベル LEVEL +/- ボタンを押して、音量を調整する

−12〜+12の範囲で調整できます。


サブウーファーは−15〜+15の範囲で調整できます。

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

マルチチャンネル接続した機器を再生する


DVDプレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどの再生をお楽しみいただけます。24ページの通り正しく接続されていることを確認してください。

マルチチャンネル再生をする



マルチチャンネル再生時の スピーカー音量を調整する

マルチチャンネル音声を再生中、各スピーカーの音量をお好みに調整することができます。



1



AMP
TUNER/TAP
MULTI
5

アンプ
チャンネル

マルチ
マルチチャンネル

CHボタンを押して、「MCH」を
表示させる

MCH

2



DVD

DVDプレーヤーを再生する

3



VOL

ボリューム

VOLUME▲/▼ボタンで音量を
調整する

音量は基本的にMin・1・2・・・98・99・
Maxまでの範囲で調整できます。

！ヒント

マスター
ボリューム

本体の入力切換ボタン、MASTER VOLUME
つまみでも操作できます。

- 1 AMPボタンを押してから
チャンネル選択
CH SELボタンを押して、調整するスピーカーを選ぶ
CH SELボタンを押すたびに、次の順でスピーカーが切り換わります。
左フロントスピーカー → センタースピーカー
↑ ↓
サブウーファー 右フロントスピーカー
↑ ↓
左サラウンドスピーカー ← 右サラウンドスピーカー

**⚡
ご注意**


「Multich」を選んでいるときは、DirectとPure Audioのリスニングモードを選ぶことができます。また、それ以外のリスニングモードを使用中に「Multich」にすると、リスニングモードは解除されます。

**⚡
ご注意**


マルチチャンネル音声の各スピーカーレベルは、45ページのテストトーンで設定するスピーカーレベルとは異なります。マルチチャンネル再生以外での再生時には反映されません。

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

表示を確認する



1



アンプ
AMPボタンを押してから、
ディスプレイ
DISPLAYボタンを押す

- 入力されている信号により、表示される内容は異なります。
- DISPLAYボタンを押すたびに、表示内容が右記のように切り換わります。

● 入力信号がアナログのとき

入力ソースと音量 → リスニングモード

U2 Stereo

● 入力信号がPCMのとき

入力ソースと音量 → サンプル周波数 *1
サンプル周波数 *1 ← 入力ソースとリスニングモード

PCM fs #44.1k

● 入力信号がPCM以外のデジタル信号のとき

入力ソースと音量 → 入力信号とフォーマット *1,2
入力信号とフォーマット *1,2 ← 入力ソースとリスニングモード

Dolby D #3/2.1
A B C

*1 入力信号にプログラム情報がないときは、表示されません。サンプル周波数やフォーマット表示状態で、約3秒経過すると、元の表示に戻ります。

*2 フォーマット表示の意味

- A: 入力信号に含まれているフロントチャンネルの数
3: 左フロント、センター、右フロントスピーカーの3チャンネル
2: 左フロント、右フロントスピーカーの2チャンネル
1: モノラル（1チャンネル）
- B: 入力信号に含まれているサラウンドチャンネルの数
3: 左サラウンド、右サラウンド、サラウンドバックスピーカーの3チャンネル
2: 左サラウンド、右サラウンドスピーカーの2チャンネル
1: モノラル（1チャンネル）

- C: 入力信号に含まれているLFE（低域効果音）の有無
1: あり
: なし

たとえば、「3/2.1」と表示された場合は、フロント3チャンネルとサラウンド2チャンネル、それにLFEがそれぞれ独立して記録されたソースで、5.1チャンネルソースであることを表しています。

● 入力信号がAACの音声多重放送（2ヶ国語放送など）のとき

入力ソースと音量 → 入力信号と音声の数
入力信号と音声の数 ← 入力ソースと選択音声

AAC #1+1

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

録音・録画する

あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。



- サラウンド効果は録音されません。
- 著作権保護されたDVDなどはデジタル録音・録画できません。
- マルチチャンネル音声は録音できません。
- DIGITAL IN (COAXIAL) または (OPTICAL) の入力端子から入力されたデジタル信号は、DIGITAL OUT (OPTICAL) の出力端子からのみ出力されます。
- デジタル信号の録音・録画については制約があります。デジタル録音するときは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。
- デジタル音声入力にはデジタル音声出力のみ、アナログ音声入力はアナログ音声出力にのみ出力されます。
- DTS信号をノイズとして録音することになりますので、DTS対応のCDやLDをアナログ録音しないでください。
- VIDEO IN 1 端子に入力された映像や音声は、VIDEO 1 OUT 端子に出力されません。同様にTAPE IN端子に入力された音声は、TAPE OUT 端子に出力されません。これは出力と入力にループができて故障するのを防ぐためです。

再生しながら録音する

現在再生中の音楽や映画を録音します。

1	入力切換ボタンを押して、録音する機器（再生側）を選ぶ
2	REC OUTボタンを押してから、5秒以内にCONTROLLER◀/▶ボタンを押して「Rec Sel : Source」と表示させる
3	録音する機器（録音側）の準備をする
4	録音を始める

再生しながら別の機器を録音する

音楽や映画を再生しながら他の機器で録音することができます。たとえば、DVDを鑑賞しながら、CDを録音することができます。

1	REC OUTボタンを押す
2	5秒以内にCONTROLLER◀/▶ボタンを押して、録音する機器（再生側）を選ぶ
3	録音する機器（録音側）の準備をする
4	録音を始める

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

再生しながら録画する

現在再生中の音楽や映画を録画します。

<div>1</div> <div></div>	<div>入力切換ボタンを押して録画する機器（再生側）を選ぶ</div>
<div>2</div>	<div>録画する機器（録画側）の準備をする</div> <div><ul style="list-style-type: none">録画する機器を録画待機状態にします。録音レベルの調整は録画機器で行ってください。録画のしかたについては、録画機器の取扱説明書をご覧ください。</div>
<div>3</div>	<div>録画を始める</div> <div>手順1で選んだ再生機器を再生します。</div>

異なるソースの音楽と映像を録音・録画する

あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナルビデオが作成できます。以下の手順は、CD端子に接続したCDプレーヤーの音声とVIDEO 4 INPUT端子に接続したビデオカメラの映像をVIDEO 1 OUTPUT端子に接続したビデオデッキで録音・録画する例です。

<div>1</div>	<div>録音する機器（再生側）の準備をする</div> <div>例：VIDEO 4 INPUT端子に接続したビデオデッキにテープをセットする</div>
<div>2</div>	<div><div>ビデオ</div><div>アウトプット</div>VIDEO 1 OUTPUT端子に接続したビデオデッキにテープをセットする</div>
<div>3</div> <div></div>	<div>入力切換ボタンの「VIDEO 4」を押す</div>
<div>4</div> <div></div>	<div>入力切換ボタンの「CD」を押す</div> <div>音声出力はCDに変わりますが、映像出力は手順3で選んだVIDEO 4のまま変わりません。VIDEO 1 OUTPUT端子に接続したビデオデッキで録画を開始し、VIDEO 4 INPUT端子に接続したビデオカメラとCDプレーヤーの再生を始めます。映像はビデオカメラから録画し、音声はCDプレーヤーから録音されます。</div>

ご注意


この方式で録音できるのはTUNER、TAPE、CD端子に接続した機器の音声のみです。

設定をする（リスニングモード編）

サラウンドの設定をする


PCMやドルビーデジタル、DTSなどに関する設定をします。

1




アンブ
AMPボタンを押してから
セットアップ
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる


2



▲/▼ボタンを押して
デコーダー セットアップ
「3. Decoder Setup」を選び、
ENTERボタンを押す
サラウンド設定画面が表示されます。



3



▲/▼ボタンを押して、1～7の設
定したい「メニュー」を選び、
ENTERボタンを押す

4



▲/▼ボタンを押して設定したい項
目を選び、◀/▶ボタンで選択する

5



SETUPボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

!ヒント

セットアップ
本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
ENTERボタンでも操作することができます。

アナログ

3-1. Analog/PCM設定

CDなどのPCM信号やレコード、カセットテープなどのアナログ信号を再生するときの設定をします。

インプット チャンネル モノ a. Input Channel (Mono)

ステレオ音声をリスニングモードMonoで再生するとき使用する信号チャンネルを設定します。

L+R：左右チャンネルの信号両方を再生します。
(お買い上げ時の設定)

Left：左チャンネルの音声を再生します。

Right：右チャンネルの音声を再生します。

サラウンド モード b. Surround Mode

アナログまたはPCM信号を再生するときのサラウンドモードを設定します。センタースピーカーおよびサラウンドスピーカーを接続していないときは設定できません。

「PLIIX Movie (お買い上げ時の設定)」、
「PLIIX Music」、
「PLIIX Game」、
「Neo : 6 Cinema」、
「Neo : 6 Music」から選べます。

!ヒント

- サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、PLIIXの代わりにPLIIが選択できます。
- サラウンドスピーカーを接続していない場合は、Neo : 6 Musicは選べません。

設定をする（リスニングモード編）

3-2. ドルビー デジタル Dolby Digital設定

ドルビーデジタル信号を再生するときの設定をします。

レベル a. LFE Level

ドルビーデジタル信号が入力されたときの、低域効果（LFE）レベルを設定します。
お買い上げ時の設定は「0dB」ですが、 $-\infty$ dB、 -10 dB、0dBから選べます。低域効果音が強調されすぎる場合に、 -10 dBや $-\infty$ dBを選びます。

ドルビー b. Dolby EX

ドルビーデジタルEX信号の再生方法を設定します。
サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。

オート
Auto：ドルビーデジタルの6.1チャンネル識別信号があるときは、Dolby Digital EXに切り換わり、6.1チャンネル再生をします。
（お買い上げ時の設定）

マニュアル サラウンド バック モード
Manual：「C. SurrBack Mode」で設定した再生をします。

サラウンド バック モード c. SurrBack Mode

6.1チャンネル識別信号がない場合、または「b. Dolby EX」で「Manual」に設定した場合のサラウンドモードを設定します。
サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。

「Dolby D EX」、ムービー「PLIIx Movie（お買い上げ時の設定）」、ミュージック「PLIIx Music」、ドルビー「Dolby D」から選べます。

!ヒント

サラウンドバックスピーカーを1つしか接続していない場合、「PLIIx Movie」は選べません。

3-3. DTS設定

DTS信号を再生するときの設定をします。

レベル a. LFE Level

DTS信号が入力されたときの、低域効果（LFE）レベルを設定します。
お買い上げ時の設定は「0dB」ですが、 $-\infty$ dB、 -10 dB、0dBから選べます。低域効果音が強調されすぎる場合に、 -10 dBや $-\infty$ dBを選びます。

サラウンド バック モード b. SurrBack Mode

DTS信号に6.1チャンネル識別信号がない場合のサラウンドモードを設定します。（DTS-ES信号が入力された場合は、スピーカーの接続の状況によって再生方法が決まります。）サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。

「DTS+ネオNeo：6（お買い上げ時の設定）」、「Dolby EX」、「PLIIx Movie」、「PLIIx Music」、「DTS」から選べます。

!ヒント

サラウンドバックスピーカーを1つしか接続していない場合、「PLIIx Movie」は選べません。

3-4. AAC設定

AAC信号を再生するときの設定をします。

レベル a. LFE Level

AAC信号が入力されたときの、低域効果（LFE）レベルを設定します。
お買い上げ時の設定は「0dB」ですが、 $-\infty$ dB、 -10 dB、0dBから選べます。低域効果音が強調されすぎる場合に、 -10 dBや $-\infty$ dBを選びます。

サラウンド バック モード b. SurrBack Mode

AAC信号をどのサラウンドモードにするかを設定します。
サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。

「Dolby EX」、「PLIIx Movie（お買い上げ時の設定）」、「PLIIx Music」、「AAC」から選べます。

!ヒント

サラウンドバックスピーカーを1つしか接続していない場合、「PLIIx Movie」は選べません。

設定の操作方法については、59ページをご覧ください。

設定をする（リスニングモード編）

3-5. D. F. 2ch設定

2チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル信号を再生するときの設定をします。

インプット チャンネル モノ a. Input Channel (Mono)

ステレオ音声をリスニングモード「Mono」で再生するとき使用する信号チャンネルを設定します。

L+R：左右チャンネルの信号両方を再生します。
（お買い上げ時の設定）

Left：左チャンネルの音声を再生します。

Right：右チャンネルの音声を再生します。

サラウンド モード b. Surround Mode

アナログまたはPCM、ドルビーデジタル（2ch）信号を再生するときのサラウンドモードを設定します。センタースピーカーおよびサラウンドスピーカーを接続していないときは設定できません。

「PLIIX Movie（お買い上げ時の設定）」、「PLIIX Music」、
「PLIIX Game」、「Neo：6 Cinema」、「Neo：6 Music」
から選べます。

！ヒント

- サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、「PLIIX」の代わりに「PLII」が選択できます。
- サラウンドスピーカーを接続していない場合は、Neo：6 Musicは選べません。

3-6. Multiplex設定

多重音声信号を再生するときの設定をします。

インプット チャンネル a. Input Channel

多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を選択します。

Main：主音声を出力します。（お買い上げ時の設定）

Sub：副音声を出力します。

Main/Sub：主音声と副音声の両方を出力します。

3-7. Multichannel Input設定

アナログマルチチャンネル信号を再生するときの設定をします。

サブウーファー センシティビティ a. Subwoofer Sensitivity

アナログマルチチャンネルの場合、本機に接続しているサブウーファーが出力する音量は、接続している機器によって異なります。


お買い上げ時の設定は「0dB」に設定されていますが、サブウーファーの音が強調されすぎる場合に、「+5dB」や「+10dB」、「+15dB」を選ぶことができます。

設定の操作方法については、59ページをご覧ください。

設定をする（リスニングモード編）

低音、高音（^{バス}Bass、^{トレブル}Treble）を調整する

「ダイレクト」、「ピュアオーディオ」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカーのみ音質を調整することができます。




1



TONEボタンをくり返し押して、
「Bass（低音）」または
「Treble（高音）」を選ぶ

2




TONE+/-ボタンを押して、
レベルを調整する
お買い上げ時は「0」ですが、-10dB～
+10dBの範囲内で2dBずつ調整できま
す。

音響効果を調整する


リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに調整しておくことができます。

1



AMPボタンを押してから
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




「4. Audio Adjust」を選び、
ENTERボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して1～9の設定
したい「メニュー」を選び、
ENTERボタンを押す
設定画面が表示されます。



4



▲/▼ボタンを押して設定したい
「サブメニュー」を選び、◀/▶ボ
タンで調整する

5



SETUPボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
ENTERボタンでも操作することができます。

設定をする（リスニングモード編）

4-1. モノ音声の調整 (Mono)

アウトプット チャンネル a. Output Channel

リスニングモードを「Mono」にしたとき、モノラル音声
をどのスピーカーから出力するかを設定します。

L/R：左右フロントスピーカーからそれぞれモノラル
音声を出力します。（お買い上げ時の設定）

センター
Center：センタースピーカーからのみ、モノラル音声
を出力します。

4-2. プロロジックIIx/Neo：6の調整 (PLIIx/Neo：6)

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、
「PLIIx」は「PLII」と表示されます。

パノラマ a. Panorama

ドルビー プロ ロジック ミュージック
Dolby Pro Logic IIx Music時、音場を横方向まで広げる
ことができます。

オン
On：パノラマ効果を「オン」にします。

オフ
Off：パノラマ効果を「オフ」にします。
（お買い上げ時の設定）

ディメンション b. Dimension

Dolby Pro Logic IIx Music時、音場を前方または後方へ
移動させることができます。お買い上げ時は「3」に設定
されています。

！ヒント

- 「3」を中心に、「2」、「1」、「0」にすると後方へ、「4」、
「5」、「6」にすると前方へ移動します。
- 広がり感があがりすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は、音
場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラ
ル感や音場が狭い感じの場合は、音場を後方に調整するとバ
ランスが良くなります。

センター ウィズス c. Center Width

Dolby Pro Logic IIx Music時、センタースピーカーの音
の広がり幅を調整することができます。

Dolby Pro Logic IIx では、センタースピーカーがある場
合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーから
のみ出力します。（センタースピーカーがない場合は、左
右フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター
音像を作ります。）この設定では、センタースピーカーと
左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の
重量感を調整することができます。
お買い上げ時の設定は「3」ですが、0～7の範囲で選択で
きます。

センター イメージ d. Center Image

Neo
「Neo:6 Music」は、2チャンネルで収録されたソースを6
チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロント
チャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンター
チャンネルの音声を作り出します。
どの程度音声を差し引いてセンターチャンネルのイメージ
を作るかを調整します。
お買い上げ時の設定は「3」ですが、0～5の範囲で選択で
きます。

！ヒント

- 「0」は左右のチャンネルから半分（-6dB）差し引いてセン
ターイメージを作るため、より中央に寄った感じになりま
す。視聴位置が中央からかなりずれている場合に便利です。
- 「5」は左右のチャンネルから音声が差し引かれなため元の
ステレオ音声のバランスのまま出力されます。

オンキヨー独自のリスニングモード調整

エンハンス オーケストラ (4-3. Enhance/4-4. Orchestra アンブラグド スタジオ ミックス 4-5. Unplugged/4-6. Studio-Mix ロジック モノ ムービー 4-7. TV Logic/4-8. Mono Movie)

フロント イフェクト a. Front Effect

フロントスピーカーの残響効果をオフにすることができます。
ライブコンサートなどが記録されたソースはあらかじめ周
囲に残響音が収録されています。これにリスニングモード
の残響効果が加わると雰囲気かぼやけたように聞こえるこ
とがあります。Front Effectをオフにすると左右フロント
スピーカー、センタースピーカーには残響音を加えないた
め、ソースの情報をありのまま再生します。

オン
On：残響音を加えます。（お買い上げ時の設定）

オフ
Off：残響音を加えません。

設定の操作方法については、62ページをご覧ください。

設定をする（リスニングモード編）

b. Reverb Level

再生するソース、部屋の状況などに合わせて、残響音の大きさを調節します。

お買い上げ時の設定は「Middle」ですが、「High」、「Low」も選択できます。

c. Reverb Time

再生するソースや部屋の状況などに合わせて、残響時間を調節します。


お買い上げ時の設定は「Middle」ですが、「Long」、「Short」も選択できます。

4.9. シアターディメンショナル時の調整 (Theater-Dimensional)

a. Listening Angle

視聴者から見た左右フロントスピーカーに対する角度を設定します。

シアターディメンショナルはこの角度をもとにバーチャル処理を行います。左右フロントスピーカーから等距離で、かつ選択したリスニングアングルに近い視聴位置が理想です。お買い上げ時の設定は「40°」ですが「20°」も選べます。



b. Center

センタースピーカーを接続している場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーで再生することができます。

これにより左右フロントスピーカーの負担が軽減され、より明瞭度の優れた音響空間を創り出します。この場合、左右フロントスピーカーとセンタースピーカーの音量レベルと音の到達時間が合致することが重要ですが、36ページの「簡単スピーカー設定」が正しく設定されていれば、自動的に合致します。

On：センターチャンネルの信号はセンタースピーカーから出力されます。

Off：センターチャンネルの信号は左右フロントスピーカーに振り分けられて、出力されます。
(お買い上げ時の設定)

c. Front Expand

前方の音場を横方向まで広げることができます。特にリスニングアングルが20°といった狭いリスニング条件の時に使うと効果があります。

On：フロントエクスパンド効果をオンにし、前方の音場を広げます。

Off：フロントエクスパンド効果をオフにします。
(お買い上げ時の設定)

d. Dialog Enhance

多くの場合、センターチャンネルにはセリフが記録されています。この設定でセンターチャンネルを強調し、明瞭度を改善することができます。

On：センターチャンネル信号を強調します。

Off：センターチャンネル信号を強調しません。
(お買い上げ時の設定)

e. Virtual Surr Level

バーチャル処理したサラウンド信号のレベルを調整します。明瞭度が悪いときや不自然な音がするときこのレベルを下げることで改善される場合もあります。

お買い上げ時の設定は「0 dB」ですが、-3dB～+3dBの範囲で選択できます。

設定の操作方法については、62ページをご覧ください。


設定をする（リスニングモード編）

リスニングモードを設定しておく

よく使うリスニングモードを設定しておく

入力される信号によって、よく使うリスニングモードを設定しておくことができます。
再生中に切り換えることもできますが、一度スタンバイ状態にすると設定されたモードに戻ります。

例：入力ソースがDVDで、^{ドルビー} ^{デジタル} Dolby Digital信号が入力されたときのリスニングモードを設定しておく




1




アンプ
セットアップ
AMPボタンを押してから
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
リスニング モード プリセット
「5. Listening Mode Preset」
を選び、ENTERボタンを押す

3



▲/▼ボタンを押して
「設定したい入力ソース」を選び、
ENTERボタンを押す



デジタル接続をしていない入力ソースは、
^{アナログ} 「a. Analog」のみ表示されます。

☐次ページに続く

設定をする（リスニングモード編）

4



▲/▼ボタンを押して「設定したい信号の種類」を選び、◀/▶ボタンでリスニングモードを選ぶ

選択できるリスニングモードは設定する入力信号によって異なります。

サラウンド

- 「Surround」を選ぶと、59～61ページで設定されているリスニングモードになります。

ラストバリエーション

- 「Last Valid」はリスニングモードを固定せず、最後に選択したモードを優先します。

アナログ

a. Ana/PCM

CDなどのPCM信号やレコード、カセットテープなどのアナログ信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

ドルビー デジタル

b. Dolby D

ドルビーデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

c. DTS

DTS信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

d. AAC

AAC信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

チャンネル

e. D. F. 2ch

2チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

モノ

f. D. F. Mono

モノラルで記録されたドルビーデジタル、AACなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

マルチプレックス

g. Multiplex

多重音声で記録されたドルビーデジタル、AACなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

マルチチャンネル

h. Multich

「5-1. DVD/MCH」のときのみ表示されます。5.1chアナログマルチチャンネルを再生するときのリスニングモードを設定します。

5



セットアップ

SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。


！ヒント


セットアップ


本体のSETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター ENTERボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）



お好みの設定をする


- 

1 アンプ
セットアップ
AMPボタンを押してから
SETUPボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる
- 

2 ▲/▼ボタンを押して
プリファレンス
エンター
「6. Preference」を選び、
ENTERボタンを押す
プリファレンスセットアップメニューが表示されます。
- 

3 ▲/▼ボタンを押して、1～5の設
定したい「メニュー」を選び、
ENTERボタンを押す


- 

4 ▲/▼ボタンを押して設定したい
「サブメニュー」を選び、◀/▶
ボタンで選択する
- 

5 SETUPボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

!ヒント
本体のセットアップ
SETUPボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
ENTERボタンでも操作することができます。



「6-2. b Maximum Volume」、
「6-2. c Power On Volume」は、
スピーカーの音量調整をした場合に、
最大値が変わることがあります。

6-1. 機器間の音量差を減らす (IntelliVolume)

本機に複数の機器を接続している場合、
本機のボリューム位置が同じでも機器によっ
て再生するときの音量に差が出ることがあ
ります。

この画面を表示させたまま、入力ソースを
切り換えて音量を聞き比べながら設定する
と便利です。

他の機器と比べて音量が大きい場合は
◀ボタン、小さい場合は▶ボタンを押して
調整します

- -12dB～+12dBの範囲で調整できま
す。

6-2. ボリューム設定 (Volume Setup)

a. Volume Display

ボリュームの表示方法を絶対値と相対値に
切り換えることができます。

Absolute (絶対値)

0～100の範囲で表示します。

Relative (相対値)

-∞dB・-81dB・-80dB・……・+18dBの
範囲で表示します。絶対値の音量82が相
対値の0dBに相当します。

b. Maximum Volume

音量が大きくなり過ぎないように、音量
の最大出力レベルを設定することができま
す。

絶対値表示の場合は、50～99の範囲内で
設定できます。相対値表示の場合は、-32
dB～+17dBの範囲内で設定できます。

設定しないときは「Off」を選びます。

c. Power On Volume

本機の電源を入れたときの音量を一定に
設定しておくことができます。

絶対値表示の場合は、Min・1・2……99の
範囲内で設定できます。相対値表示の場
合は、-∞dB、-81dB～+18dBの範囲
内で設定できます。

本機をスタンバイ状態にする前の音量を
そのまま残したい場合は「Last」を選びま
す。



「b. Maximum Volume」で設定した値より
高く設定することはできません。

d. Headphones Level

スピーカーで聞くとときとヘッドホンで聞
くときの音量に差がある場合、ヘッドホ
ンの音量を微調整しておくことができます。

-12dB～+12dBの範囲で調整できま
す。

設定をする（応用編）

6-3. OSDの設定 (OSD セットアップ Setup)

a. Immediate Display イミディエイト ディスプレイ

本機を操作したときに、操作内容を画面に表示するかどうかを設定します。(COMPONENT VIDEO OUT端子に接続したモニターに映像が出力されているときは、NormalまたはWideにしても操作内容は表示されません。)

Normal ノーマル : ご使用のテレビが4 : 3のとき選択します。

Wide ワイド : ご使用のテレビが16 : 9のとき選択します。

Off オフ : 表示しません。

b. Scan Mode スキャン モード

本機との相性によって接続したテレビなどのモニターの画面がちらつく場合は「Non-Interlaced」に設定します。

Interlaced インターレースド : お買い上げ時の設定です。

Non-Interlaced ノン インターレースド : 画面のちらつきが気になる場合に選びます。



テレビなどのモニターによっては、「Non-Interlaced」にすると設定画面が表示されなくなる場合があります。その場合は、本機の表示部を見ながら同じ手順で設定を「Interlaced」に戻してください。

6-4. 本機のリモコンコードを変更する リモート セットアップ (Remote Setup)

a. Remote ID リモート

オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操作コードが重複してしまうことがあります。他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコンコードを変更することができます。お買い上げ時は、本体、リモコンともに「1」に設定されています。



リモコン側も本体と同じリモコンコードに設定する必要があります。(P.69ページ)

6-5. デジタル入力信号の設定 デジタル フォーマット (Digital Format)

デジタル入力端子が設定されていない入力ソースの場合は設定できません。

DTSやPCM信号の再生中にノイズや曲間の頭切れが気になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入力をDTSまたはPCMに固定することができます。

▲/▼ボタンで「設定したい入力ソース」を選び、◀/▶ボタンで以下の項目を選択します。

Auto オート : デジタル信号が入力されていないときは、アナログ信号を再生します。

PCM : AutoでCDなどのPCMの曲間で頭切れが気になる場合に選択してください。PCM以外の音声が入力されても音は出ません。

DTS : AutoでDTS-CDを再生するとき、DTS信号を識別して読み取る間や、CDの早送り、早戻しをするときのノイズが気になる場合に選択してください。DTS以外の音声が入力されても音は出ません。



DTS対応のCDやLDを再生するときは、必ず「Auto」または「DTS」を選択してください。「PCM」を選択すると、ノイズが出力されます。


設定の操作方法については、67ページをご覧ください。

リモコンのリモコンコードを変更する

オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操作コードが重複してしまうことがあります。
他のオンキヨー製品と区別をつけるためにリモコンコードを変更することができます。



本体側もリモコンと同じリモコンコードに設定する必要があります。（ 68ページ）お買い上げ時は本体、リモコンともに「1」に設定されています。



1



アンプ
AMPボタンを押しながら、
インプット
TV INPUTボタンを押す
約4秒間、リモートインジケータが点滅
します。

2



点滅後、設定したいコードの数字
ボタンを押す
1～3から選べます。

接続した製品を本機のリモコンで操作する


本機に付属のリモコン（RC-592M）で、他社の製品を操作したり、連続した操作を学習させることができます。操作するには、次の3つの方法があります。

- 他機（DVD、テレビ、ビデオなど）のリモコンコードを登録する
- 他機のリモコンから指定した操作を学習させる
- マクロ機能を使って連続した操作を学習させる

リモコンコードを登録する

他機のリモコンコードを本機リモコンの「REMOTE MODEボタン」に登録すると、本機のリモコンで他機を操作することができます。

リモコンコード表は、71ページをご覧ください。「DVD」、「TV」、「CABLE」、「VCR」、「SAT」には、それぞれのカテゴリから選んだリモコンコードが登録できます。「CD」、「MD/CDR」には、どのカテゴリのコードでも登録することができます。「AMP」には登録できません。



オンキヨー製DVDプレーヤーのコードを登録するときは…2種類のコード番号があります。使用方法に応じて選択してください。

5001：オーディオ用ピンコードと**RI**ケーブルの両方を接続している場合に使用します。（初期設定）

5002：接続しているDVDプレーヤーに**RI**端子がついていない、または**RI**ケーブルを接続していない場合に使用します。

MD/CDRボタンを切り換えるには…

お買い上げ時の設定では、MD/CDRボタンはオンキヨー製MD操作用になっています。オンキヨー製CD-Rを操作するには変更してください。


6002：CDレコーダー用

6003：MDレコーダー用

1


登録する他機のメーカー別リモコンコード（4桁）を71ページのリモコンコード表で確かめる

2



登録したいREMOTE MODEボタンを押しながら、STANDBYボタンを押す

3



リモートインジケータが点滅し終わってから30秒以内に、数字ボタンで4桁のリモコンコードを入力する

4

他機を操作する


登録した機器に向けて操作してください。

！ヒント

正しく動作しない場合は、もう一度リモコンコードを入力し直してください。複数のコードがある機器は、他のコードも試してください。

REMOTE MODEボタンの初期設定の戻しかた

1. 初期設定に戻したいMODEボタンを押しながら、TV(I/O)ボタンを押します。
2. リモートインジケータが点滅し終わってから、もう一度そのMODEボタンを押すと、初期設定に戻ります。



リモコンを初期設定に戻すには

お買い上げ時と同じ状態に戻すには、以下の操作をしてください。

1. AMPボタンを押しながら、STANDBYボタンを押します。
2. リモートインジケータが点滅し終わってから、もう一度AMPボタンを押すと、初期設定に戻ります。



接続した製品を本機のリモコンで操作する

リモコンコード表 複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。

DVD (DVDプレーヤー)

ブランド名	コード番号
アイワ	5010
インテグラ	5001, 5002
インテグラリサーチ	5001, 5002
Apex	5015, 5016
デノン	5017, 5020
日立	5009
日本ビクター (JVC)	5023
ケンウッド	5017
マグナボックス	5004, 5021
マランツ	5025, 5026
三菱	5005
オンキヨー	5001, 5002
パナソニック	5011, 5017, 5020
フィリップス	5004, 5021, 5028
パイオニア	5006
プロスキャン	5003
RCA	5003
サンヨー	5012
ソニー	5007, 5013, 5018, 5029
トムソン	5022, 5024
東芝	5008, 5021
ヤマハ	5020
Xbox	5022

SAT (衛星放送チューナー)

ブランド名	コード番号
日立	4036, 4037
日本ビクター (JVC)	4009, 4021
パナソニック	4006, 4031
フィリップス	4021, 4029
プロスキャン	4001, 4002
RCA	4001, 4002
サムスン	4017
ソニー	4005, 4031
トムソン	4024, 4025
東芝	4004

CBL (ケーブルテレビ)

ブランド名	コード番号
日立	3002
Magnavox	3014
NEC	3003
パナソニック	3020
フィリップス	3007, 3008, 3014
パイオニア	3017, 3024
プロスキャン	3001, 3002
RCA	3004, 3020, 3022
サムスン	3017

- 機器によっては、動作が異なる場合があります。
- 機器によっては、動作しない場合もあります。

VCR (ビデオデッキ)


ブランド名	コード番号
アイワ	2012, 2046, 2047
フナイ	2012
日立	2013, 2021, 2025, 2028, 2037, 2038, 2043
日本ビクター (JVC)	2005, 2006, 2007, 2009, 2032, 2035, 2040, 2048
三菱	2013, 2022, 2032, 2034
NEC	2005, 2006, 2007, 2009, 2032
Orion	2028, 2041, 2045, 2046, 2047
パナソニック	2010, 2011, 2042
フィリップス	2010, 2014, 2017, 2034, 2048
パイオニア	2006, 2013, 2032, 2034
サムスン	2008, 2043, 2049
サンヨー	2007, 2008, 2030, 2036
シャープ	2016, 2017, 2031
ソニー	2004, 2018, 2024
東芝	2013, 2015, 2022, 2034, 2048

TV (テレビ)

ブランド名	コード番号
富士通ゼネラル	1070
フナイ	1009, 1045, 1048, 1070
日立	1004, 1006, 1007, 1013, 1027, 1038, 1062, 1063, 1069
日本ビクター (JVC)	1007, 1012, 1013, 1015, 1033
三菱	1004, 1005, 1006, 1008, 1040, 1055, 1058
NEC	1003, 1004, 1005, 1006
Orion	1029, 1043, 1048, 1049, 1050, 1067, 1068
パナソニック	1003, 1012, 1014, 1031, 1044, 1046, 1051, 1061, 1062, 1069
フィリップス	1003, 1004, 1007, 1008, 1014, 1018, 1019, 1020, 1037, 1038, 1040, 1053, 1059, 1060
パイオニア	1004, 1006, 1027, 1062
サムスン	1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1022, 1025, 1035, 1045, 1047, 1052, 1056, 1060, 1063, 1065
サンヨー	1004, 1010, 1017
シャープ	1004, 1006, 1007, 1021, 1023, 1025, 1026
ソニー	1002, 1030, 1032, 1036, 1054
トムソン	1066
東芝	1010, 1016, 1017, 1022, 1024, 1039

接続した製品を本機のリモコンで操作する

BSチューナーを操作する



リモコン送信部をBSチューナーのリモコン受光部に向けて操作してください。

1. **SAT MODEボタンを押す**
または、BSチューナーを登録したリモコンモードボタンを押す

2. **各操作ボタンを押す**

操作ボタン（リモコンコード記憶後）

ON/STANDBY：BSチューナーの電源ON/OFF

CH +/-：プリセット局の選局

▲▼◀▶：カーソル移動

ENTER：決定


0、1～9：数字ボタン

下記のボタンも操作することができます。

VOL ▲/▼：本機の音量調整

MUTING：本機のミュート機能

ケーブルテレビを操作する



1. **CABLE MODEボタンを押す**

または、ケーブルテレビを登録したリモコンモードボタンを押す

2. **各操作ボタンを押す**

操作ボタン（リモコンコード記憶後）

ON/STANDBY：ケーブルテレビの電源ON/OFF

CH +/-：プリセットチャンネルの選局

0、1～9：数字ボタン

下記のボタンも操作することができます。

VOL ▲/▼：本機の音量調整

MUTING：本機のミュート機能


接続した製品を本機のリモコンで操作する

他機のリモコンから指定した操作を学習させる

他機のリモコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに学習させることができます。

70ページでリモコンコードを登録した後で、不足している操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。

たとえば、他機のCDプレーヤーのリモコンから再生機能を転送し、本機リモコンのCDモードの再生ボタンに学習させることができます。



1 学習させたいREMOTE MODEボタンを押す




2 RC-592Mの学習させたい操作ボタンを押す

REMOTE MODEボタン、Macro 1~3ボタン、TVI/φ、Input、TV CH+/、TV VOL▲/▼ボタン以外のボタンから選んでください。



3 学習させる他機のリモコンボタンを押す

他機のリモコンと本機のリモコン（RC-592M）を5cm～15cm離して置き、他機のリモコンボタンを本機のリモコンに向かって押し続けます。




正しく学習できるとリモートインジケータが点滅します。

4

別の操作ボタンを学習する場合は、手順2、3をくり返す

5



学習を終了する場合は、手順1で選んだREMOTE MODEボタンを押す

ご注意

- 本機のリモコンは、基本的に150個の操作を学習できます。他機のリモコンによっては、ひとつのボタンで多くのエリアを使用する場合があります。その場合は学習できるエリアは150個より少なくなります。
- 本機のリモコンは、オンキヨー製CDプレーヤー、テープデッキ、DVDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダーのコードをすでに記憶しています。これらのボタンに他のコードを記憶させることもできますが、リセットすると（70ページ）元のコードに戻ります。
- コードが登録されているボタンに、新しいコードを上書きして記憶する時も同じ手順で操作します。
- 本機のリモコンはほとんどのリモコンと同様に赤外線を利用しています。しかし、リモコンによっては、転送システムの違いによってコードを転送できないものがあります。
- 電池切れなどの理由でリモコンコードが消えてしまった場合のために、他機のリモコンは大切に保管しておいてください。

接続した製品を本機のリモコンで操作する

マクロ機能を使って連続した操作を学習させる

マクロ機能とは

連続した操作を1つのボタンに学習させることができます。たとえば、リモコンを使って本機に接続したCDプレーヤーを再生するには以下のようなボタン操作が必要となります。

1. REMOTE MODEボタンのAMPボタンを押す

リモコンをアンプモードにします。

2. ONボタンを押す

本機の電源を入れます。

3. INPUT SELECTORボタンのCDボタンを押す

本機の入力をCDに切り換えます。

4. REMOTE MODEボタンのCDボタンを押す

リモコンをCDモードにします。

5. ▶ボタンを押す


CDプレーヤーを再生します。

これらの操作を下記の手順でマクロ学習させると、1つのボタンで操作することができます。

マクロを学習させる

MACRO 1～3ボタンにそれぞれマクロを学習させることができます。1つのマクロに対して8つまでの操作が学習できます。

1



一番初めに学習させる操作のREMOTE MODEボタンを押しながら、MACRO 1（または2、3）ボタンを押す

リモートインジケーターが点灯します。

2

記憶させたい操作ボタンを操作順に連続して押す

例：

REMOTE MODEボタンのAMPボタンを押す

↓
ONボタンを押す

↓
INPUT SELECTORボタンのCDボタンを押す

↓
REMOTE MODEボタンのCDボタンを押す

↓
▶ボタンを押す

3



MACROボタンを押す

学習が完了します。

- 8つ目の操作を学習するとリモートインジケーターが点滅し、自動的に学習を完了します。8つよりも少ない操作を学習させるときは、最後にMACROボタンを押します。

ご注意


- マクロを学習させた後、そこに含まれるボタンに他の操作を上書き学習させると、誤動作の原因になります。再度マクロ学習を行ってください。
- 9つ以上の操作を学習させることはできません。

- どのMACROボタンに何の操作を学習させたかをメモしておくことをおすすめします。

操作	マクロ1	マクロ2	マクロ3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

マクロを実行する

1



操作したいMACROボタンを押す

操作を学習させたMACROボタンが使用できます。

困ったときは

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

●文章の最後にある数字は参照ページです。

電源

電源が入らない

- 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる

- 保護回路が働いている可能性があります。電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店またはサービスセンターにご連絡ください。

音声

音声が出力されない/小さい

- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- 接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。
- スピーカーコードの+/-は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部に触れているか確認してください。
- 入力为正しく選択できているか確認してください。 (48)
- ボリューム位置を確認してください。本機は基本的にMin・1・2…99まで調整できます。一般のご家庭では50前後までボリュームを上げてても正常な範囲です。
- 表示部に“MUTING”と表示されている場合はリモコンのMUTINGボタンを押して解除してください。 (49)
- ヘッドホンが接続されているとスピーカーからの音声が出力されません。 (49)
- 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- デジタル入力端子の設定を正しく行ってください。 (39)
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フォノイコライザーを経由して接続してください。
- MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプが必要です。
- ケーブルが折れ曲がったり損傷していないか確認してください。
- リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーがあります。 (52、53)
- スピーカーの距離、音量設定を行ってください。 (44、45)

フロントスピーカーからしか音が出ない

- リスニングモードが「Stereo」、「Mono」になっているとフロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ません。 (52)
- 入力信号が2チャンネルのとき、リスニングモードが「Direct」、「Pure Audio」になっているとフロントスピーカーからしか音が出ません。 (52)
- スピーカーの設定を行ってください。 (52)

センタースピーカーからしか音が出ない

- TVやAM放送などモノラル音源を再生するときにリスニングモードをPL IIx MOVIEまたはPL IIx MUSICにするとセンタースピーカーに音が集中します。違和感を感じるときは、他のリスニングモードを選んでください。
- スピーカーの設定を行ってください。 (42)

サラウンドスピーカーから音が出ない

- リスニングモードが「Stereo」、「Mono」、「Theater-Dimensional」のときはサラウンドスピーカーから音が出ません。 (52)
- 入力信号が2チャンネルのとき、リスニングモードが「Direct」、「Pure Audio」になっているとフロントスピーカーからしか音が出ません。 (52)
- 再生するソースやリスニングモードによっては、音が出にくい場合があります。違和感を感じるときは、他のリスニングモードを選んでください。
- スピーカーの設定を行ってください。 (42)

センタースピーカーから音が出ない

- リスニングモードが「Stereo」、「Mono」のときはセンタースピーカーから音が出ません。 (52)
- 入力信号が2チャンネルのとき、リスニングモードが「Direct」、「Pure Audio」になっているとフロントスピーカーからしか音が出ません。 (52)
- スピーカーの設定を行ってください。 (42)

サラウンドバックスピーカーから音が出ない

- リスニングモードによってはサラウンドバックスピーカーから音が出ません。サラウンドバックスピーカーから出力されるリスニングモードを選択してください。 (52、53)
- 再生するソースによっては音が出にくい場合があります。
- スピーカーの設定を行ってください。 (42)

困ったときは

サブウーファーから音が出ない

- サブウーファー音声要素（LFE）の入っていないソフトを再生している場合は、サブウーファーから音が出ません。
- スピーカーの設定をしてください。（42）

希望する信号フォーマットで音声出力ができない

- 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- 入力される信号によっては選択できないリスニングモードがあります。（51）

DTS-ES Discrete/Matrixが選択できない

- サラウンドバックスピーカーを接続していないときは選択できません。
- リスニングモードを確認してください。

6.1チャンネル再生にならない

- サラウンドバックスピーカーを接続していないときは6.1チャンネル再生はできません。
- リスニングモードを確認してください。

音量調整が99以下で終わる

- 付属のマイクで簡単スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場合は、音量最大値が変わることがあります。

ノイズが出る

- オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。
- 接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。

レイトナイト機能が働かない

- 再生ソースがドルビーデジタルか確認してください。（54）

マルチチャンネル音声が出力されない

- マルチチャンネル対応のDVDプレーヤーを使用しているか確認してください。
- 入力切替のMULTI CHボタンを押して音声信号の種類を「Multich」にしてください。（55）

DTS信号について

- DTS信号を再生しているときは、本機のDTSインジケータが点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもDTSインジケータが点灯したままになります。このため、DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソフトは、PCMがすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約3秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTSデータに何らかの処理（出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行われていると、本機が正しいDTSデータとみなすことができず、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

映像

映像が出ない/乱れる

- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- 接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いがないか確認してください。
- 映像機器と本機をD端子接続している場合は、本機とテレビもD端子またはコンポーネント接続をしてください。（21）
- 映像機器と本機をCOMPONENT端子接続している場合は、本機とテレビもコンポーネントまたはD端子接続をしてください。（21）
- TVなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。
- リスニングモードがPure Audioになっていると映像は出ません。
- 40ページの設定により、VIDEO端子やS VIDEO端子に接続した機器の映像をD端子やコンポーネント端子で接続したTVなどのモニターに変換することができますが、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れが多い場合は、テレビで映像が乱れたり映像を表示しなくなる場合があります。この場合はD端子やコンポーネント端子で接続したTVなどのモニターに変換せず、VIDEOまたはS VIDEO端子で接続してください。

OSD画面表示が出ない

- 映像出力端子の設定を行ってください。（40）
- ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。
- 「6-3. OSD Setup」の「b. Scan Mode」を「Non-Interlaced」にした場合は、設定画面が表示されなくなる場合があります。本機の表示部を見ながら「Interlaced」に設定してください。

困ったときは

リモコン

リモコン操作ができない

- 電池の極性（+/-）が正しく入っているか確認してください。
- 電池を3本とも新しいものと交換してみてください。
- リモコンと本体の間が離れすぎていないか、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がないかを確認してください。
- 本体のリモコン受光部に強い光（インバーター蛍光灯や直射日光）が当たっているとリモコン操作ができない場合があります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場合があります。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（12）
- 他社製品の仕様により、記憶しているリモコンコードでは、一部の操作が働かない場合があります。
- 本機とリモコンコードが合っているか確認してください。
- オンキヨー製他機器を操作するときは、リモコンを本機に向けて操作してください。
- 他メーカー機器を操作するときは、リモコンをそれぞれの機器に向けて操作してください。

リモコンの学習操作ができない

- リモコン送信部が正しく向き合っていることを確認してください。
- 学習できないリモコンを学習させようとしていませんか？コードを転送できないもの、1つのボタンで複数の指示を出すリモコンは学習できないことがあります。

他機器の操作ができない

- オンキヨー製他機器と**RI**ケーブル、オーディオ用ピンコードが正しく接続されているか確認してください。（**RI**ケーブルだけでは連動しません。）
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（12）
- 入力表示が正しく設定されているか確認してください。（例TAPE端子にMDレコーダーやCDレコーダーを接続した場合）（47）

録音

録音ができない

- 録音機器側で、デジタルやアナログなどの録音入力切り換えが正しくできているか確認してください。

その他

多重音声の言語を切り換えたい

- 「3-6. Multiplex」の「a. Input Channel」で主音声/副音声を選択します。

ヘッドホンを接続すると音が変わる/表示が消える

- 「Direct」、「Pure Audio」、「Mono」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的にStereo出力になります。（49）

スピーカーの距離設定が希望通りにならない

- 設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。

表示が出ない

- リスニングモードがPure Audioになっていると表示が消えます。
- コンポーネント接続した機器の映像を出力しているときは、操作内容は表示されません。

音量に関する設定を希望通りの数字にできない

- 付属のマイクで簡単スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場合は、設定できる音量最大値が変わることがあります。

メモリー保持について

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が行ったスピーカーの設定や音響効果に関する設定などを停電時などに保護するためのものです。本機のPOWERボタンをオフにしたり、電源プラグを抜いた状態でメモリーが保持できるのは約2週間です。

本機はマイクロコンピュータにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害（CDレンタル料等）については保証対象になりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行ってください。

すべての内容をお買い上げ時の設定内容に戻すには
電源を入れた状態でVIDEO 1 ボタンを押したままSTANDBY/ONボタンを押してください。
表示部に「CLEAR」が表示され、スタンバイ状態になります。

用語集

音声フォーマット

サラウンド (Surround)

ドルビーデジタルやDSPの音声モードなどを用いた臨場感のある音の総称。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規格。モノラルから5.1チャンネルまでに対応しています。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出力チャンネル数を最適化するダウンミックスなど数々の機能が採り入れられています。DVD-Videoの標準音声、米国DTVの標準音声として採用されています。

ドルビーデジタルEX (Dolby Digital EX)

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、左右側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、右サラウンド、バックサラウンド）に分割します。これによりサラウンドの空間表現力、定位感が高められ、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をよりリアルに体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウンド、右サラウンドに振り分けることもできるため、通常の5.1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生することが可能です。

ドルビープロロジックII (Dolby Pro Logic II)

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウンドデコード技術。PCM96kHz以外のあらゆるステレオ音源を5.1チャンネルであるかのような立体音場で楽しむことができます。映画の再生に適した「ムービー」モード、音楽再生に適した「ミュージック」モード、ゲーム機などに適した「ゲーム」モードがあります。

ドルビープロロジックIIx (Dolby Pro Logic IIx)

ドルビープロロジックIIをさらに改良したマトリックスデコード技術。PCM96kHz以外のあらゆるステレオ音源を6.1チャンネル再生するため、かつてないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。映画の再生に適した「ムービー」モード、音楽再生に適した「ミュージック」モード、ゲーム機などに適した「ゲーム」モードがあります。

DTSデジタルサラウンド (DTS Digital Surround)

米国のDTS社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期してCD-ROMに記録された音声再生されます。

DTS-ES エクステンディッドサラウンド (DTS-ES Extended Surround)

従来のDTS5.1chシステムにセンターバックサラウンド (CS) チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感を再現します。DTS-ESには「DTS-ESディスクリート6.1ch」と「DTS-ESマトリックス6.1ch」の2種類があり、どちらも下位互換性を有しているため従来のDTS5.1ch対応機器での再生も可能です。

DTS-ES ディスクリート (DTS-ES Discrete)

5.1チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応したDTSデジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した6.1チャンネル音声を再生するDTSシステム。

DTS-ES マトリックス (DTS-ES Matrix)

映画館におけるDTS-ESと同様に、あらかじめ左右サラウンドチャンネルにマトリックスエンコードされたセンターバックサラウンドチャンネルを、マトリックスデコーダーを使って復元して6.1チャンネルとする方式のDTSシステム。マトリックスデコーダーとしてNeo:6に対応した機器を使用します。

DTS96/24

DTS96/24フォーマットソースに記録された拡張用データを使用して、5.1チャンネル再生するDTSシステム。サンプリング周波数96kHz、量子化ビット数24ビットの高音質で、きめ細やかな音声を再現します。

Neo:6

DTS社によって開発された、デジタル・アナログを含む全ての2チャンネルソースを6チャンネルサラウンドにするマトリックスデコード技術。映画に適した「シネマ」モードと音楽に適した「ミュージック」モードが用意されています。また、DTS-ES マトリックスのセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。

MPEG-2 AAC

AAC(Advanced Audio Coding)は、AT&T社、ドルビー社、フ라운ホーファー・インスティテュート・フォー・インテグレイティド・サーキット (Fraunhofer IIS)、そしてソニー株式会社の4社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISOとIECの共同管轄の下に、MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。

従来のMPEG音声との後方互換性がないので、従来のMPEG音声デコーダーでは再生できません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

用語集

音声

アナログ

一般的な再生機器に装備されているL/R（白/赤）音声出力端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。

デジタル

デジタル端子は一般的に、CDプレーヤー、DVDプレーヤーなどに装備されています。ドルビーデジタルやDTSなどのデジタル音声を聴くときやデジタル録音するときは、デジタル端子と接続しておく必要があります。

光（OPTICAL）デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で光ケーブルを使用して接続します。アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にOPTICAL端子がある場合に使用できます。音質は同軸デジタルと同等です。

同軸（COAXIAL）デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号でRCAタイプのピンコードを用いて接続します。アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にCOAXIAL端子がある場合に使用できます。音質は光デジタルと同等です。

サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換する時の精度。44.1 kHzは1秒間に44100回、96 kHzは1秒間に96000回アナログ信号を読みとってデジタルに変換します。

ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制限させる最小レベルの差。

LFE（Low Frequency Effect）

ドルビーデジタルやDTSの低周波数効果音のこと。一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効果的に働きます。

5.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロントスピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー2つで5ch（チャンネル）、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この6本のスピーカーを使って再生することを5.1chサラウンドと言います。

6.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロントスピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー1つで6ch（6チャンネル）、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この7本のスピーカーを使って再生することを6.1chサラウンドと言います。

映像

コンボジット

映像の入出力を行う標準的な信号。テレビやビデオデッキには赤・白・黄の丸い端子が装備されていますが、その黄色端子が映像を意味します。コンボジット信号を入出力するには黄色のピンコードを使用します。

Sビデオ

輝度信号（Y信号）と色信号（C信号）、同期信号などを複合した形で扱う信号。コンボジット信号より良い映像を楽しめます。接続にはSビデオコードを使用します。テレビにS端子がある場合使えます。

コンポーネント

輝度信号（Y信号）と色信号（C信号）を2つに分けた色差信号をそれぞれ独立して扱う信号。S信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポーネント端子がある場合使えます。画質はSビデオより良く、D端子と同レベルです。

D端子

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品質な映像が楽しめます。テレビにD端子がある場合使えます。D1～D4までの解像度のランクがあり、D4がもっとも高画質です。画質はSビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。映像機器のアスペクト比など、制御信号を送ることができます。

主な仕様

アンプ部

定格出力

全チャンネル
85W (8Ω, 20Hz~20kHz,全高調波歪率0.08%以下,
2ch駆動時)
110W(6Ω,1kHz,全高調波歪率0.1%以下, 2ch駆動時)

実用最大出力

全チャンネル
150W (6Ω JEITA, 2ch駆動時)

全高調波歪率

0.08%(1kHz 定格出力時)/0.08%(1kHz 1W出力時)
0.08%(20Hz~20kHz 定格出力時)/0.08 %(20Hz~
20kHz 1W出力時)

ダンピングファクター

60 (フロント, 8Ω)

入力感度/インピーダンス

200mV/47kΩ (LINE)

出力電圧/インピーダンス

200mV/470Ω (REC OUT)

周波数特性

10Hz~100kHz/+1dB-3dB (DIRECT MODE)

トーンコントロール最大変化量

+10dB, -10dB, 50Hz (BASS)
+10dB, -10dB, 10 kHz (TREBLE)

SN比

106dB (LINE IHF-A)

スピーカー適応インピーダンス

4Ω~16Ω

映像部

入力感度・出力電圧/インピーダンス

1Vp-p/75Ω (Y)
0.7Vp-p/75Ω (CR, CB)
0.28Vp-p/75Ω (C)
1Vp-p/75Ω (コンポジット)

コンポーネント映像周波数特性

5Hz~50MHz

総合

電源・電圧

AC100 V, 50/60Hz

消費電力

450W

待機時電力

0.9W

最大外形寸法

幅435×高さ175×奥行き430mm

質量

14.8kg

映像入力

D4	1,2,3
コンポーネント	1,2,3
Sビデオ	DVD, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, VIDEO4
コンポジット	DVD, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, VIDEO4

映像出力

D4	OUT
コンポーネント	OUT
Sビデオ	MONITOR OUT, VIDEO1, VIDEO2
コンポジット	MONITOR OUT, VIDEO1, VIDEO2

音声入力

デジタル	4 (光) 2 (同軸)
アナログ	DVD, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, VIDEO4, TAPE, TUNER, CD
マルチチャンネル	5.1

音声出力

デジタル	1 (光)
アナログ	TAPE, VIDEO1, VIDEO2
マルチチャンネルプリ出力	7.1
サブウーファープリ出力	1
スピーカー出力	7
ヘッドホン出力	1

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障とされています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶ お名前
- ▶ お電話番号
- ▶ ご住所
- ▶ 製品名 TX-SA602
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■オンキヨー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は


お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。



メモ



ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. () _____

メモ：

ONKYO®

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：カスタマーセンター
ナビダイヤル ☎ 0570(01)8111 (全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます)
または ☎ 072(831)8111 (携帯電話、PHSから)

ONKYO
HOMEPAGE
<http://www.jp.onkyo.com/>

Printed in Japan

G0408-1

SN 29343829

(C) Copyright 2004 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

